

# TELEFONO CASA & OFICINA

## Comunicaciones claras y eficientes

Control de volumen de campanilla

Montable sobre pared

Rediscado rápido  
presionando sólo una tecla

Teclas Flash y Pausa

# NEXO<sup>®</sup>

## NP315

### CARACTERISTICAS TECNICAS

#### - SWITCH

Tone: marcación por tonos de multifrecuencia.

Pulse: marcación por pulsos.

#### - REDIAL

Presionando este botón puede volver a marcar el último número telefónico.

#### - VOLUMEN DE CAMPANILLA

Tiene tres posiciones: Apagado, Medio y Alto.

#### - RECALL (FLASH)

Se utiliza para activar características adicionales. Ej: transferencia o captura de llamadas.

#### - PAUSA

Cada vez que se oprime pausa, es grabada como un dígito y hará una pausa de 2,2 seg.

