

**Manual de Instalación y Programación****1 INSTALACIÓN**

- 1.1 Ubicación
- 1.2 Montaje sobre pared
- 1.3 Cableado
- 1.4 Puesta a tierra
- 1.5 Aparatos telefónicos
- 1.6 Batería interna

**2 DIAGRAMA DE CONEXIONES Y UBICACIÓN DE MÓDULOS****3 CONEXIONES**

- 3.1 Líneas externas
  - 3.1.1 *Radicación de las líneas externas ante cortes de energía*
- 3.2 Líneas internas
- 3.3 Fuente de música externa
- 3.4 Portero eléctrico (4 hilos)
- 3.5 Portero electrónico (2 hilos)
- 3.6 Buscapersonas
- 3.7 Internos inteligentes : Teléfono NP36E
- 3.8 Salida de datos ( SMDR )
- 3.9 Conexión básica a portero
- 3.10 Conexión a portero de edificio
- 3.11 CallerID en LU e internos
- 3.12 Preatención de llamadas

**4 PROGRAMACIÓN BÁSICA**

- 4.1 Fecha y hora
- 4.2 Servicio Diurno / Nocturno
- 4.3 Servicio Nocturno Automático
  - 4.3.1 *Borrado del horario del servicio nocturno automático*
- 4.4 Servicio de Alarma/Despertador
  - 4.4.1 *Borrado del horario del servicio de alarma/despertador*
- 4.5 Comando de captura general

**5 PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LOS INTERNOS**

- 5.1 Restricciones básicas
- 5.2 Restricciones a números móviles
- 5.3 Copia de programación entre internos
- 5.4 Grupos de internos
- 5.5 Habilitación del servicio CallerID

**6 PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LAS LÍNEAS EXTERNAS**

- 6.1 Programación de las líneas externas equipadas
- 6.2 Grupos de líneas externas
- 6.3 Habilitación a Centrex por grupos de líneas
- 6.4 Programación del dígito de salida de Centrex

## **7 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE PREATENCIÓN**

- 7.1 Introducción
- 7.2 Montaje e instalación
- 7.3 Programación básica del Preatendedor
  - 7.3.1 *Grabación de los mensajes*
  - 7.3.2 *Reproducción de los mensajes grabados*
  - 7.3.3 *Habilitación de los servicios de Preatención-DISA-FAX*
  - 7.3.4 *Asignación del interno para FAX*
- 7.4 Programación avanzada del Preatendedor
  - 7.4.1 *Programación del modo de trabajo*
  - 7.4.2 *Programación de las opciones en cada mensaje*
- 7.5 Consideraciones adicionales

## **8 PROGRAMACIÓN AVANZADA**

- 8.1 Modos de trabajo
- 8.2 Modos de trabajo #2
- 8.3 Modo LU-a-LU
- 8.4 Grupos accesibles por el modo LU-a-LU
- 8.5 Tabla de códigos para acceso al modo LU-a-LU
- 8.6 Tabla de CallerID para acceso al modo LU-a-LU

## **9 PROGRAMACIÓN AVANZADA DE LÍNEAS INTERNAS Y EXTERNAS**

- 9.1 Modos de operación de los internos
  - 9.1.1 *Programación de desvíos*
- 9.2 Asignación de Interno de Operadora
- 9.3 Ruteo Automático de Llamadas
  - 9.3.1 *Prefijos para RALL*
  - 9.3.2 *Borrar un prefijo de RALL*
- 9.4 Internos virtuales
  - 9.4.1 *Borrar un interno virtual*
- 9.5 Numeración Flexible
- 9.6 Programación avanzada de las líneas externas
  - 9.6.1 *Temporización de líneas*
  - 9.6.2 *Bloqueo rápido de toma de línea externa.*

## **10 SERVICIOS CON TELÉFONOS INTELIGENTES**

- 10.1 Asignación de un teléfono inteligente a un interno.

## **11 TELEPROGRAMACIÓN**

- 11.1 Clave de acceso
- 11.2 Operación de la teleprogramación

## **12 TABLAS DE NUMERACIÓN**

- 12.1 Plan de numeración (números fijos y móviles)
  - 12.1.1 *Borrar código de una Tabla*
- 12.2 Números Permitidos y Prohibidos
  - 12.2.1 *Borrar Número Permitido o Prohibido*
  - 12.2.2 *Habilitación de Permitidos y Prohibidos*

## **13 AGENDA GENERAL E INDIVIDUAL**

- 13.1 Números de la Agenda general

- 13.1.1 *Borrar un número de agenda general*
- 13.2 Números de la Agenda individual
- 13.2.1 *Borrar un número de agenda individual*
- 13.3 Caracteres especiales en la Agenda general e individual
- 13.3.1 *Ingresar caracteres especiales en las agendas*

## 14 TONOS DE SEÑALIZACIÓN

- 14.1 Tabla de tonos de señalización

## 15 ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS

- 15.1 Licencia para NETPRO

## APÉNDICE

- A Resumen de los comandos de programación

## Contenidos

---

### 1 INSTALACIÓN

#### 1.1 Ubicación



Bajo la luz solar directa, lugares cálidos, o muy fríos o húmedos (Rango de temperatura de utilización: 0 - 40 °C).

Lugares sometidos a golpes o vibraciones, expuestos al polvo, agua o aceite (no instale debajo de ventanas).

Cerca de dispositivos generadores de altas frecuencias o ruido eléctrico, como máquinas de soldar, radiotransmisores, tubos fluorescentes, motores, computadoras, telex u otros equipos de oficina, hornos de microondas, equipos de aire acondicionado, etc.

No obstruya el área alrededor de la central por razones de mantenimiento.

Deje espacio para ventilación arriba y al costado de la central.

#### 1.2 Montaje sobre pared

- 1.- Elija una superficie adecuada para fijación, que pueda soportar el peso de la central.
- 2.- Marque los puntos de fijación separados 145 mm entre sí y 100 mm desde el borde superior del gabinete.
- 3.- Coloque 2 tarugos de diámetro 5 mm, con tornillos Parker.
- 4.- Cuelgue la central.

#### 1.3 Cableado

No instale cable telefónico junto a los cables de: alimentación de 110 o 220 Vca , red, telex, etc. Si se da ese caso, use cables mallados y ponga a tierra el blindaje.

Si pasa cables por el piso, use protectores adecuados para que no sean pisados. Evite pasar cables debajo de alfombras.

Evite usar el mismo tomacorriente de 110 o 220 VCA de equipos de alto consumo, computadoras, u otros equipos de oficina. Si no es así, el funcionamiento de la central puede ser alterado por el ruido inducido por estos equipos.

#### 1.4 Puesta a tierra

Enchufe la central en un tomacorriente de tres patas con conexión a tierra.

Respete la disposición de vivo y neutro marcada en la ficha original.



Este producto está equipado con una ficha de alimentación de tres patas para conexión a tierra. Esta ficha se conecta sólo a tomacorrientes del mismo tipo. Esta es una medida de seguridad. Si no puede enchufar la central, cambie el tomacorriente en la instalación del edificio por uno adecuado.



En la mayoría de los cableados hogareños la tierra provista en los tomacorrientes de tres terminales no es satisfactoria. Para verificar la puesta a tierra recurra a personal calificado que certifique la conexión.

Una mala conexión a tierra anula las protecciones que posee la central contra descargas atmosféricas e inducciones. Estas pueden producir importantes daños, incluso la destrucción total, los cuales no son cubiertos por la garantía del equipo.

#### 1.5 Aparatos telefónicos

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** puede utilizar, como internos, aparatos telefónicos configurados para marcación multi-frecuente **DTMF (por tonos)**, estándar decádicos y teléfonos inteligentes de 4 hilos, tales como el **NEXO NP 36-E** (ver Servicios con Teléfonos Inteligentes).

#### 1.6 Batería interna


El sistema **NEXO AVIU 4.12** está provisto con una batería interna tipo **CR2032** para asegurar el funcionamiento ininterrumpido del reloj de tiempo real (RTC). Se incluye un separador aislante para evitar la descarga de la batería durante el período previo a la instalación del equipo.



El zócalo para montaje de la batería se encuentra debajo de la placa preatendedor. Ver Diagrama de conexiones y ubicación de módulos.

## 2 DIAGRAMA DE CONEXIONES Y UBICACIÓN DE MÓDULOS - NEXO AVIU 4.12

En la siguiente imagen se observa la disposición de las conexiones en la placa base de la central **NEXO AVIU 4.12**.



El conector USB se encuentra en la placa base de la central **NEXO AVIU 4.12**, debajo del área asignada a la placa preatendedor. De igual forma, el conector para la salida de datos SMDR se encuentra en la placa base, en el sector destinado a la placa de portero 1, sobre el lado izquierdo de la misma.

En el esquema representado se muestra una configuración, a modo de ejemplo, que tiene una placa portero de 4 hilos en la posición de Portero 1 y una placa portero de 2 hilos, en la posición que corresponde a Portero 2. En la práctica, esta combinación de placas portero puede variar, de acuerdo a las necesidades del usuario. De la misma manera, se muestran 2 placas de líneas externas (Placa Línea Externa 3 y 4) adicionales a las 2 equipadas de fábrica en la placa base, como así también 3 placas de internos agregadas a las 6 líneas de internos provistas en la configuración base. Como está indicado en la figura, en el caso de utilizar una placa de 2 internos inteligentes, ésta debe conectarse en la posición reservada para ese fin, en esta central es la ubicación asignada a los internos I-106 e I-107.

La placa CallerID se ubica por debajo de las placas de líneas externas LU-3 y LU-4.

### 3 CONEXIONES

Verifique que la central esté apagada durante la conexión de las líneas y la instalación de placas.

**IMPORTANTE**  
Un cableado defectuoso puede provocar el mal funcionamiento de la central.

Respete las longitudes máximas y clases de cable.  
Instale las placas opcionales siguiendo las instrucciones específicas.

#### 3.1 Líneas externas

Utilice cable americano de dos conductores y conectores **RJ11** 4/6 (4 contactos sobre 6 posiciones). Conecte sólo los dos terminales centrales del conector **RJ11** (rojo y verde), lleve el cable americano desde la central hasta un distribuidor y continúe la instalación con alambre multipar.

**IMPORTANTE**  
Evite el uso de alambres con conectores **RJ11** ya que producen falsos contactos

##### 3.1.1 Radicación de las líneas externas ante cortes de energía

En el caso de un corte de energía, las líneas externas de la placa base (LU-1 y LU-2) son derivadas a sendos internos (I-101 e I-100)

para que estos puedan seguir operando, de acuerdo a la siguiente configuración:

Línea externa	Conectada a interno (radicación)
LU-1	I-101
LU-2	I-100

IMPORTANTE: Las 2 líneas externas de la placa base en esta central permiten radicación ante cortes de energía.

### 3.2 Líneas internas

Utilice par telefónico de alambre ( simple o multipar) desde la central al distribuidor.

Los internos presentan borneras de autocontacto, sólo tiene que quitar la vaina del extremo del alambre y la bornera por presión ejerce contacto.

Las distancias máximas de cableado ( $R_{m\acute{a}x} = 125$  ohms) de los internos son:

Alambre de cobre	26 AWG (aprox. $\varnothing$ 0,50 mm.):	700 m.
	24 AWG (aprox. $\varnothing$ 0,65 mm.):	1.100 m.
	22 AWG (aprox. $\varnothing$ 0,80 mm.):	1.800 m.

**IMPORTANTE**

**Si se cablea un interno por el exterior, es imprescindible el uso de un protector contra descargas atmosféricas adicional (con tierra verificada) a la salida de la central.**

### 3.3 Fuente de música externa

Utilice un plug mono de 3,5 mm de diámetro. con cable mallado para inyectar la señal de música en espera desde una fuente externa en el jack correspondiente ubicado en la placa base de la central **NEXO AVIU 4.12**.


Nivel de señal: 700 mVpp, impedancia de entrada: 5 Kohms.

Ajuste el nivel de sonido de la música en espera con el control de volumen de la fuente de música. Es recomendable acoplar la señal a través de un transformador de audio cercano a la central.

### 3.4 Portero eléctrico (4 hilos)

La placa de portero eléctrico permite conectar el sistema a prácticamente cualquier configuración de portero ya instalada. La placa reemplaza directamente a un teléfono de portero estándar.

En las centrales **NEXO AVIU 4.12** se pueden conectar dos modelos de placa de portero eléctrico (de 4 y de 2 hilos). Cada placa permite conectar un frente de portero eléctrico (ver **Placa de Portero Eléctrico**) a la central.



En la conexión más simple, de la placa portero de 4 hilos, sólo se necesita el frente del portero, (que se alimenta desde la central) y la cerradura eléctrica, con su propio transformador de alimentación (ver Diagrama de Conexión Básica de Portero). Cuando ya existe un sistema de portero completo, la conexión se realiza en paralelo con el mismo o reemplazando el teléfono de portero existente (ver Diagrama de Conexión a Portero de Edificio).

Apague la central, instale la placa de portero y coloque el jumper JP1 (selector del modo de operación) de acuerdo a las instrucciones de instalación (ver Placa de Portero Eléctrico). Haga el cableado correspondiente al esquema de instalación elegido (ver Diagrama de Conexión Básica de Portero). En la placa de portero, se encuentran las indicaciones: JP1 para el jumper y DEP para señalar la posición 1-


2, de acuerdo al diagrama esquemático de la figura.

Longitud máxima del cableado: **cable 26 AWG = 30 m.**

### 3.5 Portero electrónico (2 hilos)

La placa de portero electrónico permite conectar el sistema a un frente de portero con cableado a dos hilos. La placa reemplaza al teléfono del portero de 2 hilos.

En las centrales **NEXO AVIU 4.12** se puede conectar un frente de portero a la placa de portero electrónico (ver Placa de Portero de 2 hilos).



Para la conexión sólo se necesita el frente del portero a 2 hilos, que va cableado desde la central, y la cerradura eléctrica, con su propio transformador de alimentación.


Apague la central, instale la placa de portero electrónico de 2 hilos y coloque el jumper JP1 (ajuste de sensibilidad) de acuerdo a las instrucciones de instalación. En la placa de portero se encuentra la indicación JP1 para el jumper, de acuerdo al diagrama esquemático de la figura. Realice el cableado correspondiente según el esquema de instalación elegido.

**IMPORTANTE:** Retirar el jumper JP1 disminuye la sensibilidad, evitando falsos disparos por ruidos fuertes provenientes de la calle.

Longitud máxima del cableado: **cable 26 AWG = 25 m.**

### 3.6 Buscapersonas

Las conexiones de entrada y salida para buscapersonas con ding-dong (ver Conector Buscapersonas en el diagrama de conexiones) se encuentran en la placa base de la central **NEXO AVIU 4.12**. La señal aplicada a la entrada, aparecerá en los bornes de salida y será interrumpida al utilizar el buscapersonas. Cada vez que éste se activa, se inicializa con una señal de ding-dong y se interrumpe la música (ó la señal aplicada en la entrada).



Conecte un amplificador externo a los bornes indicados con el rótulo **SAL**, a través de un cable mallado, a la entrada del mismo. Si desea que en los momentos en que el buscapersonas esté inactivo se escuche música funcional en los altavoces, conecte la fuente de música en los bornes indicados con el rótulo **ENT**, con las siguientes consideraciones de señal:


Nivel de señal: **1 Vpp sobre 600 ohms.**

### 3.7 Internos inteligentes : Teléfono NP36E

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** acepta una **PLACA DE INTERNOS INTELIGENTES**, la cual debe instalarse solamente en el conector asignado a los internos I-106 e I-107. El accesorio: Placa de internos inteligentes para **NEXO AVIU 4.12** dispone de 2 puertos que permiten conectar Teléfonos Inteligentes.

Los Teléfonos Inteligentes **Nexo NP36-E** son la opción ideal para equipar Puestos de Operadora o Puestos Ejecutivos.

Los Teléfonos Inteligentes se conectan a la central telefónica con **4 hilos** (dos para datos y dos para audio), los cuales tienen polaridad, por lo tanto es indispensable realizar la conexión al teléfono como se detalla en el esquema a continuación:



La distancia máxima de cableado para internos inteligentes es de **100 m** en condiciones óptimas de instalación.

El uso de pacheras o interconexiones en el tendido de Internos Inteligentes reduce la distancia máxima de instalación. Evitar el uso de estos sistemas de interconexión para grandes distancias.

**IMPORTANTE:** La placa de internos inteligentes está diseñada para la conexión y uso de 2 teléfonos inteligentes. Para instalaciones que no utilicen la máxima capacidad, se deberá colocar un jumper en el interno no utilizado.

Con el Teléfono Inteligente **Nexo NP36-E**, usted maximiza las funciones disponibles en su central telefónica y facilita el marcado con selección directa a un toque, teclas luminosas que indican la actividad de la central telefónica y teclas para operaciones específicas.

#### Características destacadas:

- Pantalla LCD, 16 caracteres 2 líneas
- Información de hora, número marcado
- 20 Teclas de Acceso Rápido
- Indicadores por LED de estado Internos, Líneas, Porteros buscpersonas, Diurno - Nocturno
- Tecla Page: Intercomunicador. Ideal para jefe-secretaria.
- Tecla Redial: Rediscado del último número marcado por línea externa
- Tecla SPD: Se aplica al marcado abreviado
- Tecla TRAN: Transferencia de llamadas
- Tecla HOLD: Estacionar una llamada
- Marcado por manos libres (Monitor)
- Identificador de llamadas.
- Soporta cabezal telefónico
- Señalización luminosa por llamada entrante

Para más detalles sobre como operar con estos teléfonos consulte el manual que se adjunto a los mismos o en nuestro sitio web: [Teléfono Inteligente Nexo NP36-E](#).





**IMPORTANTE**

**Para tendidos mayores a la longitud del cable original del teléfono utilizar alambre telefónico respetando la ubicación de los cuatro alambres.  
No cablear los internos de teléfonos inteligentes por el exterior del inmueble por ser sensibles ante descargas atmosféricas.**

**3.8 Salida de datos ( SMDR )**

El Sistema Telefónico **NEXO AVIU 4.12** incluye la salida de datos serie **RS232**. Esta salida puede conectarse a una impresora con comunicación serie, para obtener un Registro Detallado de Llamadas por Interno (**SMDR**) en forma continua.

Otra opción es, conectar la salida de datos serie **RS232** a un puerto serie de una PC y mediante un software para procesamiento de información telefónica, tal como **NexoCDX (sistema de registración y tarifación de llamadas)**, interpretar y procesar estos datos para obtener resultados significativos en forma de reportes, informes y estadísticas. Para más detalles, sobre estos productos de software, consultar la documentación relativa al sistema de registración y tarifación de llamadas, en nuestro sitio web.

Para la conexión de la salida de datos, está disponible un **accesorio** (no provisto con el equipo) **adaptador para SMDR**, cuyo extremo externo posee un conector **DB9 macho**. Para extender esta conexión, hasta el equipo remoto, utilice cable **NULL MODEM** (conexión cruzada de 3 hilos) mallado cuya longitud no supere los 20 metros. El conexionado, en la salida del accesorio adaptador, es el siguiente:

Conector DB – RS232	
PIN 5 Masa	
PIN 2 Rx	
PIN 3 Tx	


**PARAMETROS DE COMUNICACION:**

Ajuste los parámetros de la comunicación serie a los siguientes valores:

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
BAUD RATE	<b>9600</b> bps
START BIT	<b>1</b> (bit de arranque)
DATA BITS	<b>8</b> (bits de datos)
PARITY	<b>N</b> (sin paridad)
STOP BITS	<b>1</b> (bit de parada)
HANDSHAKE	<b>N</b> (Sin handshake)

**IMPORTANTE:** Verifique que el equipo al que se conecte la salida de datos serie posea una buena conexión a tierra.


**3.9 Conexión básica a portero**



\*Colocar el jumper JP1 en la posición 2-3 (ver placa de portero 4 hilos)

\*\* La posición 2-3 es la opuesta a la indicación DEP

### 3.10 Conexión a portero de edificio



\*Colocar el jumper JP1 en la posición 1-2 (ver placa de portero 4 hilos)

\*\* La posición 1-2 está indicada como DEP

### 3.11 CallerID en LU e internos

#### Generalidades

Se define como SERVICIO DE IDENTIFICACION DE LLAMADAS (**Caller ID**) al servicio brindado por las empresas telefónicas que permite al

cliente llamado conocer el número telefónico del cliente llamante, de forma previa a atender la llamada.

Este servicio deberá ser solicitado a su operador telefónico y estará sujeto a disponibilidad técnica del mismo.

#### **Requerimientos**

Para su utilización, la central deberá contar con el accesorio **PLACA CALLER ID** (ver [Diagrama de conexionado y ubicación de módulos](#)).

Tanto la recepción de la información desde la central pública como la generación de la misma hacia los teléfonos internos esta bajo señalización **FSK** (de uso más frecuente en la República Argentina). Verifique que su operador telefónico y los teléfonos que vayan a utilizar esta función se ajusten a esta norma.

#### **Prestaciones**

La información del número del abonado llamante recibida es volcada en:

- REGISTRO DE LLAMADAS (SMDR)
- DISPLAY DE TELEFONOS DE ESCRITORIO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLERID)
- DISPLAY DE TELEFONOS INTELIGENTES NEXO NP36E (Utiliza placa de 2 internos, dedicada)

### **3.12 Preatención de llamadas**

En caso instalar la placa correspondiente, el sistema de preatención de llamadas externas será controlado por ésta, sin la necesidad de una operadora, a través de las funciones que están implementadas en la central **NEXO AVIU 4.12**, ver [Programación del sistema de preatención](#) para más detalles. Los mensajes pueden ser cargados a través del puerto USB de la placa preatendadora en formato digital o ser grabados desde el teléfono programador.

## **4 PROGRAMACION BASICA**

### **DESCRIPCIÓN:**

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** presenta una serie de características programables que permiten ajustar la configuración del sistema a sus necesidades.

Las centrales telefónicas inteligentes **NEXO AVIU 4.12** poseen una programación estándar al salir de fábrica, que puede cambiarse en cualquier momento.

El sistema presenta dos esquemas de programación totalmente independientes entre sí, una programación que actúa cuando la central está en servicio diurno, y otra distinta cuando está en servicio nocturno

Estos dos esquemas generalmente se adaptan a sus distintas necesidades entre los horarios de actividad comercial (servicio diurno), y el resto del día (servicio nocturno).

Algunas de las características que varían de un servicio al otro son, para cada interno:

*Recepción de llamadas externas y de portero*

*Acceso a las líneas externas*

*Restricción de llamadas externas salientes*

La conmutación de un servicio a otro (DIURNO/NOCTURNO) puede realizarse manualmente, marcando un código, únicamente desde el interno 100 o desde el puesto de Operadora.

El sistema permite, además, una conmutación automática de Diurno a Nocturno programando un horario (ver Programación del servicio Diurno/Nocturno.).

La programación no se altera por cortes de energía ni operaciones erróneas.

La programación del sistema puede realizarse desde el interno 100 mediante comandos DTMF, sin necesidad de suspender el servicio normal de la central. **No se necesitan teléfonos programadores específicos.** Alternativamente, puede utilizarse el programador ProgNexo desde la PC a través de una conexión USB.

El programador ProgNexo permite guardar la configuración de la central en un archivo y puede descargarse desde el [Área de soporte](#) de nuestro sitio web. Opcionalmente, puede registrar en la Tabla de Programación de los internos como quedó programado su sistema para su resguardo o consulta.

### **OPERACIÓN:**

Desde el interno 100 marque el código de acceso a modo de programación, **9#9**, y a continuación ingrese la programación, sin importar el orden. Una vez en modo de programación permanecerá en esta condición hasta cortar (excepto que tarde mas de 1 minuto entre dígito y dígito).

Una programación esta compuesta de 2 dígitos de "Comando", más una secuencia variable de dígitos según los parámetros de cada "Comando".

Cuando una secuencia de programación es correcta, se graba en la memoria no volátil del sistema y se emite 2 tonos cortos de validación, o 1 tono corto de validación para programaciones secuenciales dentro de un mismo comando. Ante una secuencia invalida la central responderá con un tono de error (una serie de tonos breves más rápidos que el tono de ocupado). Este tono dura unos pocos segundos. Después del tono de error la central vuelve al modo programación quedando a la espera de un nuevo comando.

#### IMPORTANTE

**Para facilitar la tarea de programación, en caso de que usted pierda la secuencia de los dígitos ingresados o quiera cancelar el ingreso de un comando, puede marcar en cualquier momento la tecla #, la cual invalida los dígitos ingresados, la central responderá con 2 tonos y quedará en estado de programación (9#9) a la espera de un nuevo comando.**

#### 4.1 Fecha y hora

##### Comando 20

##### DESCRIPCIÓN:

Deberá programar la **fecha y hora** para que aparezcan correctamente en los registros de llamadas de la **salida de datos** RS232 de la central telefónica.

Esta programación también es necesaria para el funcionamiento correcto del paso a **servicio nocturno automático** o si utiliza el **servicio de Alarma/Despertador**.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**.

Marque **20** y a continuación:

Marque siete (7) dígitos de fecha, D DD MM AA con:

D	día de la semana con una cifra	1 domingo.....7 sábado
DD	día del mes con dos cifras	01.....31
MM	mes con dos cifras	01 enero.....12 diciembre
AA	año con dos cifras	00.....99

Marque cuatro (4) dígitos de hora HH MM con:

HH	hora con dos cifras	00.....23
MM	minutos con dos cifras	00.....59

A continuación deberá escuchar dos tonos de validación y cortar.

##### COMENTARIOS:

Si alguno de los dígitos marcados no está entre los valores admisibles, la central devuelve tono de error.

Ver **IMPORTANTE** en el punto [Batería interna](#).

##### EJEMPLO:

Si desde el interno **100** marca:

Prog	Cod	DS	DD	MM	AA	HH	MM
<b>9#9</b>	<b>20</b>	6	01	07	11	12	30

Ud. se ha programado: Viernes 1ero de julio de 2011 12:30 Hs

#### 4.2 Servicio Diurno / Nocturno

##### Comando 00 y 10

##### DESCRIPCIÓN:

El sistema presenta dos esquemas de programación totalmente independientes entre sí, una programación que actúa cuando la central está en SERVICIO DIURNO y otra distinta cuando está en SERVICIO NOCTURNO.

Estos dos esquemas generalmente se adaptan a sus distintas necesidades entre los horarios de actividad comercial (servicio diurno), y el resto del día (servicio nocturno).

Algunas de las características que varían de un servicio al otro son, para cada interno:

Recepción de llamadas externas y de los porteros

Acceso a las líneas externas

Restricción de llamadas externas

La conmutación desde un servicio a otro se realiza desde el interno **100** o desde el puesto de operadora.

El tono de invitación a discar es **continuo** en modo **DIURNO** y presenta una **interrupción** a los 2 segundos, en modo **NOCTURNO**.

#### **OPERACIÓN:**

Desde el interno 100 marque el código de acceso a programación **9#9**

Marque **00** para pasar a servicio diurno o marque **10** para pasar a servicio nocturno

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego debe cortar, dando por terminada la programación.

#### **COMENTARIOS:**

Si alguno de los dígitos marcados no está entre los valores admisibles, Ud. recibirá un tono de error, anulando la programación.

También es posible programar el paso automático de diurno a nocturno ( Ver Programación de Nocturno automático).

#### **EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog.	Cód.
<b>9#9</b>	<b>10</b>

Se programa de esta manera el servicio nocturno. Observar que si Ud. tiene instalado teléfonos inteligentes se encenderá la tecla correspondiente a la indicación del servicio diurno / nocturno.

### **4.3 Servicio Nocturno Automático**

#### **Comando 21**

#### **DESCRIPCIÓN:**

El sistema permite programar el horario en el cual la central automáticamente comienza a trabajar en nocturno, con lo cual, no es necesario tener presente todos los días la necesidad de pasar la central a nocturno.

Esta programación es un complemento a la tratada en Programación del servicio Diurno/Nocturno, por lo tanto sigue teniendo prioridad la información de ese punto.

#### **OPERACIÓN:**

Desde el interno 100 marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **21**, escuchará dos tonos de invitación, luego ingrese:

Tres (3) dígitos correspondientes a la hora y decenas de minutos.

HH	M	con:	
HH	hora con dos cifras		00.....23
M	decenas de minutos con una cifra		0.....9

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación

#### **EJEMPLO:**

Desde el interno 100 marque:

Prog	Cód.	HH	MM
<b>9#9</b>	<b>21</b>	18	3

Ha programado a las 18:30 Hs la activación del servicio nocturno

#### 4.3.1 Borrado del horario del servicio nocturno automático

##### Comando 22

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque el código **22**.

A continuación deberá escuchar 2 tonos de validación. Puede cortar o introducir otro comando

##### EJEMPLO:

Desde el interno 100 marque:

Prog	Cód.
<b>9#9</b>	<b>22</b>

Usted ha borrado el horario vigente para el servicio nocturno automático.

#### 4.4 Servicio de Alarma/Despertador

##### Comando 45

##### DESCRIPCIÓN:

Con este comando es posible programar la función alarma (hora y minutos) para cualquier interno, desde el interno programador.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **45** y a continuación:

Tres (3) dígitos correspondientes al **número base del interno** a programar la alarma (ver **NOTA**)

Dos (2) dígitos correspondientes a la **hora a programar la alarma** (en el formato de 00 a 23).

Dos (2) dígitos correspondientes a los **minutos** (00.....59).

A continuación debe escuchar un tono de validación. Luego puede cortar, o sin cortar, puede ingresar los tres (3) dígitos de un nuevo **número de interno** para programarle la alarma.

**NOTA:** Cuando se ingresa el **número de interno** a programar se puede utilizar el **número base** o el **número flexible** precedido de un asterisco (\*).

##### EJEMPLOS:

**Ejemplo1:** Se quiere programar la alarma del interno **123** para que suene a las **16:30** Hs y la del **101** para que suene a las **17:00** Hs. Entonces, disque:

**9#9 45 123 16 30** La central responde con 1 tono de validación.

Sin cortar disque:

**101 17 00** La central responde con 1 tono de validación. Corte.

**Ejemplo2:** Si desea programar un interno cuyo numero flexible es **504** para que suene a las **07:15** Hs.

**9#9 45 \*504 07 15** La central responde con 1 tono de validación. Corte.

#### 4.5 Comando de captura general

##### Comando 23

##### DESCRIPCIÓN:

Con esta programación, es posible definir un comando de dos dígitos para realizar la captura de una llamada, externa o interna (no de portero), sonando en cualquier interno.

#### **OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque el código **23** y a continuación:

Dos (2) dígitos correspondientes al comando de captura general deseado (entre **10** y **89**)

A continuación deberá escuchar el tono de validación. Luego debe cortar, dando por terminada esta programación.

#### **ANULACIÓN:**

Si desea anular este servicio marque **9#9 23 0**.

#### **EJEMPLO:**

Desde el interno 100 marque:

Prog	Cód.	Captura
<b>9#9</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

Ha programado el comando 22 como captura de llamadas sobre cualquier interno.

#### **COMENTARIOS:**

Verifique que el comando de captura general no coincida con los dos primeros dígitos de la numeración de un interno.

De fábrica, este comando está inhabilitado.

## **5 PROGRAMACION BASICA DE LOS INTERNOS**

### **5.1 Restricciones básicas**

Para los comandos de programación de internos (**Comando 30 al 49**) se puede utilizar **numeración flexible** en lugar de numeración base para identificar al interno. Para ello, se debe introducir después del número de comando un \* (asterisco) que le indica a la central **NEXO AVIU 4.12** que a continuación debe esperar un número flexible y no un número base.

Si el número flexible no existe, la central responde con tono de error y vuelve a la raíz de programación. Si la numeración flexible no está activada entonces la central espera después del \* (asterisco) un número base.

#### **Comando 31**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Para cada interno, Ud. puede seleccionar las siguientes características:

##### **Campanilla de llamadas externas**

Al producirse una llamada entrante por una línea externa, ésta llamada debe sonar en alguno de los internos. Esto se puede programar en forma independiente para cada línea externa e interno por interno.

##### **Acceso a las líneas externas**

Los internos acceden a las líneas externas. Esta capacidad de acceso puede restringirse de tal forma que un interno pueda acceder a todas las líneas, a algunas determinadas o a ninguna.

##### **Categoría de restricción de llamadas externas**

La central le permite programar el tipo de comunicaciones externas salientes que puede realizar cada interno. Según las categorías se permiten llamadas locales, discado directo nacional (**DDN**) y discado directo internacional (**DDI**).

#### **IMPORTANTE**

**Las categorías de los internos se ven afectadas por los números permitidos, prohibidos, agenda, restricción a números móviles y a las líneas.**

#### **Campanilla de portero**

La central permite que las llamadas del timbre de los porteros suenen directamente en los internos que Ud. programe.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno 100 marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **31** y a continuación:

Tres (3) dígitos correspondientes al número base del interno a programar (**100 a 111**)

Cuatro dígitos correspondientes a la entrada de llamadas externas al interno, en orden a las 4 líneas externas y según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	No suenan las llamadas de esta línea externa en este interno
1	Suenan sólo en servicio diurno
2	Suenan sólo en servicio nocturno
3	Suenan siempre

Cuatro dígitos de acceso a las líneas externas del interno, en orden a las 4 líneas externas y según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	El interno no puede acceder a la línea externa
1	Accede sólo en servicio diurno
2	Accede sólo en servicio nocturno
3	Accede siempre

Un dígito de categoría de restricción de llamadas en **servicio diurno** con el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	Permite sólo llamadas locales y no geográficas
1	Permite sólo llamadas locales, no geográficas y DDN
2	Sin restricciones

Un dígito de categoría de restricción de llamadas en **servicio nocturno** con el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	Permite sólo llamadas locales y no geográficas
1	Permite sólo llamadas locales, no geográficas y DDN
2	Sin restricciones

Un dígito de campanilla de portero eléctrico (**frente 1**) según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	No suenan llamadas del Portero 1 en este interno
1	Suenan sólo en servicio diurno
2	Suenan sólo en servicio nocturno
3	Suenan siempre

Un dígito de campanilla de portero eléctrico (**frente 2**) según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	No suenan llamadas del Portero 2 en este interno
1	Suenan sólo en servicio diurno
2	Suenan sólo en servicio nocturno
3	Suenan siempre

A continuación debe escuchar un tono cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno comenzando por el número del mismo.

En resumen, se marcan 15 (3+4+4+1+1+1+1) dígitos por cada interno, después del comando. Elija la programación que mejor se adapte a sus necesidades y regístrela en la tabla de programación de internos como referencia.

#### COMENTARIOS:

Si alguno de los dígitos no está entre los valores admisibles, Ud. recibirá tono de error, anulando esa programación. Si al finalizar la programación no escucha el tono de validación es porque Ud. omitió algún dígito y la central aun espera más dígitos para completar la programación.



**IMPORTANTE**

**Las categorías "0" y "1" de los internos se ven afectadas por los números permitidos, prohibidos, agenda, números móviles y bloqueo de toma de líneas.  
En las Tablas de numeración No Geográficas, Nacionales e Internacionales se definen cada una de estas numeraciones aplicables en las restricciones de la programación básica de interno (ver Programación Avanzada de Internos).**

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int.	E1	E2	E3	E4	S1	S2	S3	S4	CD	CN	FP1	FP2
<b>9#9</b>	<b>31</b>	109	2	1	1	1	3	3	1	1	2	0	1	3

Se está programando el interno 109 para que:

En **servicio diurno**:

Suenen las llamadas entrantes por líneas externas 2,3,4, y la de los porteros frente 1 y 2. Pueda acceder a las líneas 1, 2, 3, 4 para realizar llamadas sin ninguna restricción.

En **servicio nocturno**:

Suenen las llamadas entrantes por la línea 1, y la del portero frente 2. Pueda acceder a las líneas 1 y 2 pero pudiendo realizar sólo llamadas locales.

**5.2 Restricciones a números móviles****Comando 32****DESCRIPCIÓN:**

Para llamadas a números móviles, Ud. puede bloquear el interno que desee. De fábrica, todos los internos tienen permiso de llamadas a celulares y Ud. podrá permitir que puedan hacer llamadas a celulares sólo en diurno, sólo en nocturno, o no permitir hacer llamadas a celulares.

El bloqueo identifica todo tipo de números de telefonía móvil, logrando un control sobre móviles locales y sobre móviles de otras localidades.

Ejemplo de números de telefonía móvil que se pueden bloquear:

Locales:	15xxxxxx
Capital Federal:	01115xxxxxxx
Ciudades Grandes:	034115xxxxxxx
Ciudades Pequeñas:	0347615xxxxxx

Los números móviles están programados en la Tabla de números móviles (ver Programación Avanzada)

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **32** y a continuación:

Tres (3) dígitos correspondientes al número base del interno a programar (**100 a 111**).

Un (1) dígito correspondiente al tipo de bloqueo de llamadas a celulares sobre este interno, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	No puede llamar a celulares
1	Puede llamar en diurno
2	Puede llamar en nocturno
3	Puede llamar siempre

Escuchará un tono de validación. Luego deberá cortar para dar por finalizada la programación o seguir programando otro interno comenzando por el número del mismo.

**COMENTARIOS:**

Si algunos de los dígitos marcados no están entre los valores admisibles, la central devuelve tono de discar, anulando esa programación.

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int	Acceso a celular
<b>9#9</b>	32	114	0

Se programó al interno 114 para que no pueda llamar a celulares

### 5.3 Copia de programación entre internos

#### Comando 39

##### DESCRIPCIÓN:

Con gran frecuencia en la programación de una central telefónica, varios internos presentan el mismo esquema. El sistema ofrece la posibilidad de copiar la programación de un interno a otro/s para agilizar la programación general. Este procedimiento copia del interno original al de destino los siguientes datos: modos de trabajo, las líneas urbanas de entrada y salida de llamadas y las restricciones. Los datos que no se copian son: el número flexible y el número de grupo.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **39** y a continuación:

Tres (3) dígitos correspondientes al número base del interno origen (**100 a 111**).

Tres (3) dígitos correspondientes al número base del interno destino (**100 a 111**).

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, copiar la programación a otro interno ingresando el número de interno al cual se desea copiar.

En resumen, se marcan 6 dígitos por cada interno, luego del comando.

##### COMENTARIOS:

El número de programación deberá ser el número correspondiente a la numeración de base.

##### EJEMPLO:

Desde el interno 100 se marca:

Prog	Cód.	Int	Int
<b>9#9</b>	39	104	110

El sistema copia la programación del interno **104** en el **110**.

### 5.4 Grupos de internos

#### Comando 37

##### DESCRIPCIÓN:

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** permite que los internos sean asignados a un grupo. Los grupos de internos permiten dos servicios de la central:

- **Capturar llamadas** desde internos pertenecientes al mismo grupo. La operación se realiza marcando **92\*** (ver Manual de operaciones).

- **Llamar a un grupo de internos:** Un interno al llamar a un *grupo de internos*, todos los internos pertenecientes a ese grupo sonarán simultáneamente. También un interno puede llamar al mismo grupo que él pertenece.

La operación se realiza marcando **#X** donde **X** es el número de grupo al cual quiere llamar (ver Manual de operaciones).

#### **OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **37** y a continuación:

Tres (3) dígitos correspondientes al número base del interno origen (**100 a 111**).

Un (1) dígito correspondientes al número de grupo, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	El interno no pertenece a ningún grupo
1	El interno pertenece al grupo 1
2	El interno pertenece al grupo 2
....	El interno pertenece al grupo ....
9	El interno pertenece al grupo 9

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno comenzando por el número del mismo.

En resumen, se marcan 4 dígitos por cada interno, luego del comando.

#### **COMENTARIOS:**

De fabrica los internos no pertenecen a ningún grupo.

#### **EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int	Grupo
<b>9#9</b>	37	104	8

El sistema asignó el interno **104** al grupo **8**.

### **5.5 Habilitación del servicio CallerID**

#### **Comando 46**

#### **DESCRIPCIÓN:**

En el caso del servicio de Caller ID interno, el control de la habilitación se realiza interno por interno, para todas las extensiones que se desee brindarle este servicio. Para optimizar el funcionamiento de la central, habilite este servicio sólo en los internos en que vaya a operar un teléfono con CallerID.

#### **OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**.

Marque **46** y a continuación:

Tres dígitos correspondientes al **número base del interno** a programar

Un dígito correspondiente a la **habilitación del servicio**. ( habilitación = 1 ; deshabilita = 0)

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno.

**Nota:** Este comando se puede programar ingresando el número flexible del interno, en lugar de su número base, anteponiendo el carácter asterisco (\*).

## PROGRAMACION BASICA DE LAS LINEAS URBANAS

### 6.1 Programación de las líneas externas equipadas

#### Comando 50

##### DESCRIPCIÓN:

Es necesario programar que líneas externas están operando. Esto permite, por ejemplo, inhibir momentáneamente el acceso a una línea externa descompuesta o fuera de servicio. También es necesario programar si la línea externa acepta discado por tonos o por pulsos. El sistema le permite discriminar en grupos la toma de línea, lo cual, se puede aplicar para agrupar las líneas urbanas de distintos prestadores.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **50** y a continuación:

Los dígitos de equipamiento para líneas externas, en este caso **4**, cada uno correspondiente a cada línea externa, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	Línea desconectada
1	Línea externa conectada, disca por pulsos
2	Línea externa conectada, disca por tonos

A continuación debe escuchar dos tono cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, ingresar el comando de otra programación.

En resumen, se marcan **4** dígitos para programar el equipamiento de las líneas urbanas, luego del comando.

##### COMENTARIOS:

Si alguno de los dígitos marcados no está entre los valores admisibles, Ud. recibirá un tono de error, anulando la programación.

Cuando programe el equipamiento de líneas externas, ingrese los dígitos correspondientes a la capacidad máxima de líneas que soporta la central, aunque alguna de éstas no esté instalada.

##### EJEMPLO:

Desde el interno 100 se marca:

Prog	Cód.	LU1	LU2	LU3	LU4
<b>9#9</b>	50	2	2	1	0

Se programan las líneas 1, 2, 3 funcionando, y la línea 4 desconectada.  
Las líneas 1, 2 marcan por tonos, la línea 3 disca por pulsos.

### 6.2 Grupos de líneas externas

#### Comando 51

##### DESCRIPCIÓN:

En el sistema **NEXO AVIU 4.12** se incorpora el concepto de *grupo de líneas urbanas*. Existen **5** grupos, numerados del **0** al **4**. Cada línea puede pertenecer a un grupo. De fábrica todas las líneas pertenecen al "**grupo 1**", pero pueden ser asignadas a cualquier grupo.

La pertenencia de una línea al "**grupo 0**" implica que no puede ser tomada para salir.

El servicio de *grupo de líneas urbanas* permite agrupar las líneas según sus características. Por ejemplo si usted tiene líneas con descuentos en llamadas a celulares, puede asignarlas a un grupo, de modo que cuando quiera hacer una llamada a celular tome ese grupo, disminuyendo de esa manera costos de comunicación.

La toma de línea urbana se hace por grupos marcando **90X**, donde **X** (de **1** a **4**) es el número de grupo de líneas urbanas seleccionado.

Si marca **0** para pedir línea equivale a marcar **901**, tomará una de las líneas del grupo **1**.

Si usted no necesita dividir las líneas por grupos puede dejar todas las líneas en el grupo 1 (programación de fábrica).

Un interno podrá realizar una llamada saliente siempre que exista al menos una línea urbana libre perteneciente al grupo que selecciono y que el mismo esté habilitado para tomar esa línea.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **51** y a continuación:

Cuatro dígitos que asignan los grupos de líneas externas a cada línea externa, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	Sin grupo. No permite llamadas salientes
1	Pertenece al Grupo 1
2	Pertenece al Grupo 2
3	Pertenece al Grupo 3
4	Pertenece al Grupo 4

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, ingresar el comando de otra programación.

En resumen, se marcan **4** dígitos para programar los grupos de líneas urbanas, luego del comando.

**COMENTARIOS:**

Si alguno de los dígitos marcados no está entre los valores admisibles, Ud. recibirá un tono de error, anulando la programación.

Cuando programe, ingrese los dígitos correspondientes a la capacidad máxima de líneas que soporta la central (**4** líneas), aunque alguna de éstas no esté instalada.

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	LU1	LU2	LU3	LU4
<b>9#9</b>	51	1	1	2	0

Las líneas 1 y 2 pertenecen al grupo 1. La línea 3 pertenece al grupo 2 y la línea 4 no puede ser accedida para llamadas salientes (debido a que pertenece al grupo 0).

**6.3 Habilitación a Centrex por grupos de líneas****Comando 57****DESCRIPCIÓN:**

Permite programar si un grupo de líneas urbanas va a trabajar conectadas a **CENTREX**.

Con este servicio habilitado la central respeta las restricciones normales obviando la marcación del **0** por uso de Centrex.

Se entiende por **CENTREX/S.G.P.** el servicio que brindan las prestadoras de telefonía básica entregando líneas a los usuarios, que conectadas a la red pública se comportan como una central privada.

En este servicio el usuario debe anteponer un dígito (**ceros** por defecto) para poder llamar a un abonado fuera del **CENTREX**.

Ante esta situación al colocar la central **NEXO AVIU 4.12** y ésta deba trabajar conectada a un **CENTREX** habría que marcar el número de toma de línea externa y a continuación un "**0**" cero para establecer una comunicación, porque es la forma de operar de este servicio.

Por lo tanto, si usted programa la línea externa para trabajar en este servicio seguirán valiendo los bloqueos y restricciones, aunque anteponga un cero a cualquier llamada externa.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **57** y a continuación:

Los dígitos, en este caso **4**, que habilitan los grupos de líneas externas a trabajar con Centrex, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCION
0	No conectado a CENTREX
1	Conectado a CENTREX

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, ingresar el comando de otra programación.

**COMENTARIOS:**

Si alguno de los dígitos marcados no está entre los valores admisibles, usted recibirá un tono de error, anulando la programación.

Cuando programe, ingrese los dígitos correspondientes a los 4 grupos, aunque no utilice todos.

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
<b>9#9</b>	57	1	1	0	0

Se programan el grupo de líneas 1 y 2 para que acepten Centrex.

**6.4 Programación del dígito de salida de Centrex****Comando 67****DESCRIPCIÓN:**

En el comando 57 se menciona un dígito de acceso, el **0** (número por defecto) para salir de **CENTREX/S.G.P.** ahora es posible programar el dígito que se va a utilizar para salir de **CENTREX**.

**OPERACIÓN:**

Para programar el dígito que quiere usar para salir de **CENTREX**, utilice este comando de la siguiente manera:

**9#9 67 X**

Donde **X** es el dígito (de **0** a **9**) que se va a usar para salir de **CENTREX**.

Esta nueva característica permite solucionar el problema ocasionado por el cambio de dígito de salida de **Centrex** en algunas prestatarias de telefonía.

**COMENTARIOS:**

Es importante programar en la central **NEXO AVIU 4.12** el dígito de salida de **Centrex** por dos motivos: en primer lugar a las llamadas dentro de la **Centrex**, la central no le aplica restricciones (como cantidad de dígitos o tablas de números prohibidos). Además en la salida de datos el dígito de salida de **Centrex** es excluido por la central.

**7 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE PREATENCIÓN**

Esta sección describe los comandos para configurar el sistema de preatención de llamadas de la central **NEXO AVIU 4.12**.

**7.1 Introducción**

La placa de preatención de llamadas externas para la central **NEXO AVIU 4.12** consta de un canal de comunicación. Dicho canal tiene capacidad para almacenar hasta 12 mensajes independientes de alta calidad de audio, los cuales se pueden concatenar respondiendo a diferentes opciones de marcado y convirtiéndose en una herramienta esencial para ordenar las llamadas entrantes de su empresa. Los mensajes pueden ser grabados desde el teléfono programador o en una PC (con la posibilidad de edición) para luego cargar los archivos de audio a través de la conexión USB de la placa preatenedora a través del programa provisto **NexoMSGH**. Si no dispone de un programa de grabación y edición de audio puede utilizar el software libre **Audacity**. Recuerde configurar el formato de salida del archivo de extensión .wav a: PCM, 16 bit con signo, 8 KHz de frecuencia de muestreo.

Estos mensajes comprenden: 2 de hasta 40 segundos (**01** y **02**) y 10 de hasta 8 segundos (**10** a **19**), los cuales podrán ser concatenados por programación avanzada. El tiempo total asignado para mensajes está organizado como se muestra a continuación:

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Esta placa tiene la capacidad de detectar las llamadas entrantes que han sido interrumpidas disminuyendo los tiempos de ocupado de sus líneas y los tiempos de trabajo de su operadora, permitiendo además comunicarse directamente con el interno a través de **DISA**, o diseñando una ruta de acceso por Menú para dar respuesta a las necesidades de tráfico de sus llamadas entrantes y además detectar señal de FAX para desviarlo automáticamente al interno habilitado para recibirlo.

El sistema de preatención es muy flexible y adaptable a diferentes estructuras de trabajo, se programa desde el interno **100** de la central telefónica **NEXO AVIU 4.12** o por software de PC, desde **ProgNexo** (Programador Universal Nexo para centrales inteligentes).

En esta documentación se describe el montaje, la instalación, los comandos y las estructuras de programación que permiten utilizar eficientemente las funciones del sistema de preatención.

**DISA**

**Recordar que las siglas DISA se definen como la detección de discado entrante, lo que permite acceder a una opción de interno o grupo de internos.**

## 7.2 Montaje e instalación

La placa preatendedor se debe montar respetando la posición de los pines de anclaje (ver **Diagrama de conexiones y ubicación de módulos**), ubicados en la placa base de la central **NEXO AVIU 4.12**. **Verifique que la central no se encuentre alimentada en el momento del montaje porque puede dañar la placa de preatención y/o la central telefónica.**

Al encender la central telefónica, un led rojo ubicado en la parte central de la placa preatenedora parpadeará, indicando la correcta alimentación de la placa. El otro LED, de acuerdo a su estado, indica que el circuito preatendedor esta realizando alguna operación.

Por favor, no intente calibrar el preset, el mismo fue ajustado en fábrica para una correcta detección de la señal de FAX.

## 7.3 Programación básica del preatendedor

Al ser de uso personalizado, la configuración de fábrica no incluye la activación de la placa preatenedora. Si Ud. no está seguro si fueron alterados algunos parámetros de la misma puede recurrir, desde el interno **100**, al comando **9#9 983**, el cual realizará una limpieza de los mismos, llevándolos a su estado inicial.

### 7.3.1 Grabación de los mensajes - Comando 91

En la configuración inicial se asigna para preatención de bienvenida en modo diurno al mensaje **01** y en modo nocturno al mensaje **02**, ambos con una duración máxima de 40 segundos. Para modificar este esquema consulte el apartado de **PROGRAMACIÓN AVANZADA DEL PREATENDEDOR**.

#### GRABACIÓN DE LOS MENSAJES DESDE EL TELÉFONO

Desde el interno **100** marque: **9#9 91 1 NN** (dos dígitos del número de mensaje a grabar)  
Hable con voz fuerte y clara y al terminar el mensaje corte.

**Ejemplo:** Para grabar el mensaje de bienvenida en diurno (de fábrica el **01**) marque **9#9 91 1 01**, transmita el mensaje, luego corte.

#### GRABACIÓN DE LOS MENSAJES DESDE FUENTE DE AUDIO EXTERNA

La placa preatenedora permite grabar los mensajes del preatendedor directamente desde una fuente de audio externa, la cual puede ser una PC (salida de audio), un reproductor de mp3 o cualquier otro sistema de reproducción de audio.

La entrada de audio se debe conectar en el jack de música (jack mono 3,5 mm) que se dispone en la placa base de la central (ver **Diagrama de conexiones y ubicación de módulos**). Es recomendable utilizar un teléfono con tecla **MUTE** (anula el micrófono) o en su defecto tener la precaución de tapar el micrófono del auricular.

#### Operación:

Anule el micrófono.

Desde el interno **100** marque: **9#9 91 2 NN** (dos dígitos del número de mensaje a grabar).

Oprima el botón de **PLAY** en la fuente de audio, deberá escuchar el mensaje en el auricular. Al terminar el mensaje, corte.

**Nota importante:** El volumen de la fuente de audio deberá ser ajustado para tener un nivel importante de señal pero sin olvidar la saturación de la grabación.

**Ejemplo:** Para grabar el mensaje de bienvenida en nocturno (de fábrica el **02**) anule el micrófono, marque **9#9 91 2 02**, transmita el mensaje, y al finalizar corte.

### 7.3.2 Reproducción de los mensajes grabados - Comando 92

Para escuchar los mensajes grabados:

Desde el interno **100** marque **9#9 92 1 NN** (dos dígitos del número de mensaje a escuchar)

**Ejemplo:** Para escuchar el mensaje 01 marque **9#9 92 1 01**.

### 7.3.3 Habilitación de los servicios de PREATENCIÓN-DISA-FAX - Comando 53

El sistema permite programar que servicios van a ser activados para cada una de las líneas de la central, esto es, si va ser preatendida, si aceptará selección de accesos por DTMF y si detectará la señal entrante de un fax en automático.

Desde el interno 100 marque **9#9 53 1 PPPP** (cuatro dígitos correspondientes a las cuatro líneas externas, equipadas o no) según lo siguiente:

P	FUNCIÓN
0	Inhabilita Preatención- DISA -Fax
1	Habilita Preatendedor en diurno
2	Habilita Preatendedor en nocturno
3	Habilita Preatendedor siempre
5	Habilita Preatendedor - DISA-FAX en diurno
6	Habilita Preatendedor -DISA-FAX en nocturno
7	Habilita Preatendedor - DISA-FAX siempre

**Nota importante:** En la configuración de fábrica, al permitir DISA **sólo se accede por número de interno y la llamada es liberada si se detecta corte**. Si Ud desea anular o compartir estas opciones con otras maniobras avanzadas consulte **PROGRAMACIÓN AVANZADA DEL PREATENDEDOR**.

**Ejemplo:**

Desde el interno **100**, si marca: **9#9 53 1 3700**

Habilito las líneas 1, 2 para ser preatendidas siempre, pero sólo la línea 2 admite marcado de selección DISA y reconoce FAX, las línea 3 y 4 no preatenden.

### 7.3.4 Asignación del interno para FAX - Comando 56

Este comando permite programar el interno al que se derivará la llamada cuando la placa de preatención detecte señal para envío de FAX. Desde el interno **100** marque **9#9 56 11 FFF** (tres dígitos del número base del interno de FAX). Para anular esta programación, desde el interno **100**, marque **9#9 56 10**.


**Ejemplo:**

Desde el interno **100**, si marca: **9#9 56 11 110**

Este comando habilita el interno base **110** para recibir las llamadas directas de FAX.

## 7.4 Programación avanzada del preatendedor

Esta sección explica la configuración de funciones en el preatendedor para lograr una organización de los mensajes que permita el acceso a los internos o grupo de internos a través de caminos predefinidos por operaciones de concatenación.



### 7.4.1 Programación del modo de trabajo - Comando 54

Este comando permite habilitar los siguientes parámetros para el preatendedor:

- Mensaje de bienvenida en diurno y nocturno.
- Posibilidad de liberar llamada entrante frente a corte del llamador.
- Permiso de ingreso por número de interno

**Nota:** Se recomienda utilizar como mensajes de bienvenida al 01 y 02 dado que son los de mayor duración (40 segundos cada uno) y dejar el resto (20 mensajes de 10 segundos) para maniobras como submenús de acceso.

Desde el interno **100** marque **9#9 54 1 DD NN L I**

donde **DD** son **dos dígitos** correspondientes al mensaje de bienvenida en *diurno* (01, 02, 10 al 19),



donde **NN** son **dos dígitos** correspondientes al mensaje de bienvenida en *nocturno* (01, 02, 10 al 19),  
donde **L** es **un dígito** correspondiente a la liberación de la llamada frente a corte externo, según la siguiente tabla:

L	FUNCIÓN
0	Liberación no activada
1	Liberación activada

donde **I** es **un dígito** correspondiente al ingreso por número de interno, según la siguiente tabla:

I	FUNCIÓN
0	No habilita el acceso por interno
1	Habilita el acceso por interno

A continuación debe escuchar un tono corto de validación, luego corte.

#### Ejemplo:

Desde el interno **100**, si marca: **9#9 54 1 01 02 1 0**

Se ha programado el preatendedor con la siguiente configuración: reproducirá como mensaje de bienvenida en horario diurno (**DD**) el número **01** y el número **02** en horario nocturno (**NN**), se ha habilitado la función de liberación de línea (**L**) y no se activó el servicio de acceso a internos (**I**).

#### 7.4.2. Programación de las opciones en cada mensaje - Comando 55

El sistema ofrece una gran variedad de maniobras a realizar sobre un mensaje, marcando por DTMF o una vez terminado el mismo:

- derivar la llamada a los teléfonos asignados en la programación de la central
- derivar la llamada a un interno
- derivar a un grupo de internos
- derivar a otro mensaje
- Liberar la línea

Para programar el comportamiento de cada mensaje:

Desde el interno **100** marque **9#9 55 1 NN D A..A**

donde **NN** son **dos dígitos** correspondientes al número de mensaje (01, 02, 10 al 19)

donde **D** es **un dígito** correspondiente a la opción, del mensaje antes seleccionado, según el siguiente detalle:

Mensaje	D	Acción
<b>01 y 02</b> (40 seg.)	<b>0 al 9</b>	<b>10 opciones</b> de acceso por menú
<b>10 al 19</b> (8 seg.)	<b>0 al 3</b>	<b>4 opciones</b> de acceso por menú
<b>01 y 02, 10 al 19</b>	<b>*</b> (asterisco)	<b>Acción por defecto (1)</b>

donde **A..A** son los dígitos (varían de 1 a 4) de la acción asociada:

A..A	Acción Asociada	Cantidad de dígitos A..A
0	No hay acción asociada.	1
1 + Número de interno base	Llama a Interno por número base	4
2 + Número de interno flexible	Llama a Interno por número flexible <b>(2)</b>	4
3 + Número de Grupo	Llama a Grupo de internos	2
4 + Número de mensaje	Deriva a otro mensaje	3
50	Cortar la llamada	2

Si la programación es correcta la central responde con un tono de validación y queda a la espera de programar otro número de mensaje para el preatendedor. Si desea salir del comando debe marcar **#**, escuchará 2 tonos y volverá a la raíz de programación.

**Nota importante:** Deberá considerarse que si se utiliza la opción de acceso por número de interno deberán descartarse en esta programación los dígitos iniciales de la numeración de internos como opciones de menú.

**(1)** La **acción por defecto** se ejecuta cuando no se recibe o es incorrecta la opción ingresada.

**(2)** Esta opción requiere numeración flexible activa.

**Ejemplo:**

Para programar todas las opciones de acceso por Menú del mensaje 01 correspondiente al preatendedor, sería la siguiente marcación: Desde el interno **100** marque: **9#9 55 1 01 0 2 301 ...** (como se muestra en la siguiente tabla)

Comando	Preat	NN	D	Acción	Tono
9#9 55	1	01	0 2 301	validación	
		01	1 2 602	validación	
		01	2 0	validación	
		01	3 3 5	validación	
		01	4 0	validación	
		01	5 2 705	validación	
		01	6 2 504	validación	
		01	7 4 18	validación	
		01	8 50	validación	
		01	9 50	validación	
		01	* 2 602	validación	

Si desea salir del comando marque #, escuchará 2 tonos y volverá a la raíz de programación.

Usted ha programado para el preatendedor, en el mensaje 01, cuando se oprime 0, 1, 5 ó 6 deriva a internos flexibles (301, 602, 705, 504 respectivamente), la opción 7 deriva al mensaje 18, la opción 3 deriva al grupo 5, el marcado del dígito 2 o 4 no tiene acción asociada y el ingreso de 8 o 9 produce el corte de la comunicación, liberando la línea. Se programó como acción por defecto que derive al interno flexible 602 (corresponde a la última línea con asterisco \*).

A continuación, se programan las acciones del mensaje número 18 asociado como respuesta al acceso por Menú cuando se oprime la opción 7. Desde el interno **100** marque: **9#9 55 1 18 0 2 661 ...** (como se muestra en la tabla)

Comando	Preat	NN	D	Acción	Tono
9#9 55	1	18	0 2 661	validación	
		18	1 2 632	validación	
		18	2 0	validación	
		18	3 3 6	validación	

Se programó en el preatendedor el mensaje 18, donde al marcar 0 ó 1 deriva a los internos flexibles 661 y 632 respectivamente. Si marca 2 no tiene acción asociada y si marca 3 deriva al grupo 6.

## 7.5 Consideraciones adicionales

### Relativo a la programación de fábrica:

La programación de fábrica, para el preatendedor, es la siguiente:

Función	Estado
Preatención-DISA-Fax	Inhabilitado
Liberación de línea	Activada
DISA por interno	Activada
Mensaje bienvenida diurno	01
Mensaje bienvenida nocturno	02
Mensajes	Todos borrados
Opciones de Disa por Menú	Todas borradas
Interno de fax	Borrado

### Relativo a la grabación y borrado de mensajes:

Con el comando para grabación de mensajes desde el teléfono: **9#9 91 1 NN** si utiliza todo el tiempo de grabación disponible escuchará un tono breve, indicando que el tiempo de grabación ha finalizado (El tono no se graba en el mensaje).

Si desea concluir la grabación antes del tiempo máximo disponible puede cortar o marcar **FLASH**.

En caso de marcar **FLASH** volverá al **Comando 91**, es decir la central estará esperando la grabación de un nuevo mensaje para el preatendedor.

Para borrar un mensaje, durante el tiempo de grabación del mensaje (antes del tono de fin de grabación) marque asterisco (\*). El mensaje correspondiente quedará borrado. Volverá al **Comando 91**, al punto de ingreso del número de mensaje, es decir la central estará esperando la grabación de un nuevo mensaje para el preatendedor. No es necesario borrar un mensaje para grabar otro, se puede grabar sobre el anterior.

Para escuchar la fuente de audio externa directamente desde el interno programador, se dispone del comando **9#9 94 1** que permite verificar su nivel de audio. Para finalizar el comando corte la comunicación.

### Relativo a las acciones asociadas con los mensajes:

Además de la **acción por defecto** asociada a cada mensaje existe una **última instancia de atención de una llamada**, cuando todas las otras posibilidades estén descartadas por diferentes circunstancias, la central cursará la llamada como **entrante sin preatención**. La llamada suena en los internos que están programados para recibir llamadas entrantes según el **Comando 31**. Por lo tanto debe tomarse la precaución de programar la central utilizando el **Comando 31** para que las llamadas entrantes tengan internos en cuales derivar.

Enumeramos algunos casos donde se aplicaría:

- 1** - Si la persona que llama no hace DISA o hace un DISA incorrecto se realiza la **acción por defecto** programada para el mensaje. Si no se ha programado un acción por defecto la llamada se cursa como entrante.
- 2** - Si la persona que llama hace DISA pero el interno de destino tiene un desvío, va al interno de desvío. Si el interno de desvío está ocupado a su vez y no tiene desvío la llamada va como entrante.
- 3** - Si el interno de destino del DISA tiene un no molestar o no acepta DISA la llamada va como entrante.
- 4** - Si el destino del DISA es un grupo, pero en ese momento hay una llamada a ese grupo en curso, la llamada va como entrante.
- 5** - Si la **acción por defecto** es una llamada a interno o a grupo, pero ese interno o grupo están ocupados, también se cursa la llamada como entrante.

## 8 PROGRAMACION AVANZADA

### 8.1 Modos de trabajo

#### Comando 60

##### DESCRIPCIÓN:

La programación de los Modos de trabajo permite tener un control general, mediante su activación, de ciertos servicios que brinda el sistema. Muchos de estos servicios también deberá activarlos por interno, con esta doble activación usted tiene un control de la aplicación de estos servicios.

Los servicios a programar son:

##### Hot-line

Es un servicio que permite que al descolgar un interno la central realice automáticamente una llamada. El número al que llame depende de la programación de cada interno (ver Modos de operación de los internos).

##### Candado

Este servicio permite bloquear un interno temporalmente o en forma permanente, requiriendo el ingreso de un código de 4 dígitos para desbloquearlo y realizar una comunicación externa.

*Candado Común o Transitorio:* Cuando un interno es bloqueado con un candado temporal y luego se desbloquea, ingresando el código, para realizar llamadas, el interno queda liberado. La condición de candado se debe volver a programar para bloquear nuevamente el interno.

*Candado Permanente:* Cuando un interno es bloqueado con un candado permanente y luego se desbloquea para realizar llamadas, el interno vuelve automáticamente a la condición de bloqueo, al finalizar la llamada.

##### Internos virtuales - Códigos de acceso

Este servicio organiza las llamadas por centros de costos, proyectos o grupos de tareas.

El sistema acepta como máximo **50** internos virtuales con sus respectivos códigos de accesos a línea externa.

Los internos virtuales se enumeran del **900** al **949** en la salida de datos ( **SMDR** ) y por programación se les asignan las restricciones de cualquiera de los **12** internos en numeración base ( **100 a 111** ). A cada uno de ellos se le asigna un código de **4** dígitos para acceder a las líneas externas ( código de acceso). Los códigos de acceso se pueden utilizar desde cualquier interno.

##### Intercalación

La central permite la opción de usar el servicio de intercalación, con el cual puede tener acceso al audio entre un interno y una línea externa.

A este servicio tienen acceso sólo aquellos internos que sean habilitados.

##### Registro de las llamadas entrantes

Habilita la salida de datos a través del puerto RS232 para que brinde información con respecto a las llamadas entrantes.

El sistema registrará las llamadas entrantes atendidas y no atendidas.

Para cada comunicación entrante se registra:

a) Si la llamada es atendida (**A**):

Indica el número de interno que corta la comunicación, número de línea externa, fecha y hora de comienzo de la comunicación, duración de la comunicación.

b) Si la llamada no es atendida (**NA**):

Indica el tiempo que estuvo sonando y no se atendió, número de línea externa, y en el campo interno coloca tres guiones

Ejemplos:

T.Int.LU Fecha Hora Durac. Número

E 100 02 MI29/06/11 10:32 03:54 4886555 (**A**)

E --- 02 MI29/06/11 10:43 01:15 (**NA**)

##### Registro de llamadas salientes

Habilita la salida de datos a través del puerto RS232 para que brinde información con respecto a las llamadas salientes.

Se considera una llamada como saliente a partir del tono de aviso de fin de marcado.

Para cada comunicación saliente se registra:

Número de interno que corta la comunicación, número de línea externa utilizada, fecha y hora de la comunicación, duración de la comunicación en minutos y segundos, número marcado hasta 16 cifras.

Ejemplos:

T.Int.LU Fecha Hora Durac. Número

S 100 02 MI29/06/11 12:16 01:15 03414820400

S 105 01 MI29/06/11 11:39 02:57 03414886555

**Numeración Flexible:**

Permite habilitar el servicio de numeración flexible con el cual podrá asignar una nueva numeración a sus internos desde el 100 al 899. La habilitación o deshabilitación de la numeración flexible no altera los números flexibles asignados con anterioridad.

**Temporización:**

Permite habilitar el servicio de temporización de las llamadas salientes por cada línea externa.

Recuerde programar por cada línea externa el tiempo máximo de comunicación.

Esta temporización sólo afecta a los internos que tienen programada la restricción por temporización.

**Números Permitidos y Prohibidos:**

El servicio amplía la restricción de llamadas salientes usando Tablas de números permitidos y prohibidos.

Existen 2 tablas de números permitidos y 2 de números prohibidos. Cada tabla tiene la posibilidad de ingresar 10 números.

Las tablas de permitidos tienen prioridad sobre las de prohibidos. Si un número marcado coincide con un número de las tablas de permitidos pero también con uno de las tablas de prohibidos la llamada podrá realizarse.

Este servicio sólo afecta a los internos que se asignen el uso de estas tablas. (Tablas de Números Permitidos y Prohibidos)

**Ruteo Automático de Llamadas (RALL):**

Este servicio permite obtener comunicaciones más eficientes cursando las llamadas por las líneas más convenientes.

Las aplicaciones pueden ser:

- Disminuir costos de conexión.
- Calidad de la llamada según prestador.
- Por Tipo de llamadas.
- Etc.

En todos los casos en que RALL este activado cuando un interno marque un número previsto dentro de las tablas de RALL el sistema le asignará una línea del grupo más conveniente según lo programado.

Si todas las líneas de este grupo están ocupadas la asignación de una línea menos conveniente o la negación del cursado de la llamada depende de la categoría de RALL del interno.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **60** y a continuación

Diez dígitos correspondientes a:

Un dígito de **Servicio Hot Line (H)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Desactiva el servicio Hot Line
1	Activa el servicio Hot Line

Un dígito de **Candado (C)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No acepta Candado
1	Acepta Candado temporal
2	Acepta Candado permanente

Un dígito de **Internos Virtuales (V)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Desactiva internos Virtuales
1	Activa Internos Virtuales

Un dígito de **Servicio de Intercalación (I)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No acepta Intercalación
1	Acepta Intercalación

Un dígito para **Registrar llamadas Entrantes (E)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No registra las llamas Entrantes
1	Registra todas las llamadas Entrantes

Un dígito para **Registrar llamadas Salientes (S)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No registra las llamas Salientes
1	Registra todas las llamadas salientes

Un dígito de **Tipo de numeración (N)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Numeración base ( 100 al 111)
1	Numeración flexible (100 al 899)

Un dígito para **Temporización (T)** de llamadas salientes, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No activado (por defecto)
1	Activado

Un dígito para **Tablas de números Permitidos y Prohibidos (P)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No activado (por defecto)
1	Activado

Un dígito de **RALL (R)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No activado (por defecto)
1	Activado

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminado el comando de programación.

#### COMENTARIO:

Si alguno de los dígitos marcados no esta entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar.

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Comando	H	C	V	I	E	S	N	T	P	R
<b>9#9</b>	60	1	1	1	0	1	1	1	1	0

En el ejemplo se ha programado el sistema para trabajar con Hot-line (**H=1**), con Candado temporal (**C=1**) y Virtuales (**V=1**), sin Intercalación (**I=0**), registrando las llamadas entrantes (**E=1**) y las llamadas salientes (**S=1**), trabaja con Numeración flexible (**N=1**), están habilitados: la temporización (**T=1**), las tablas de números Permitidos y Prohibidos (**P=1**), y está desactivado el Ruteo Automático de Llamadas (**R=0**).

## 8.2 Modos de trabajo #2

### Comando 65

La programación de los Modos de trabajo #2 complementa al comando 60 (Modos de trabajo), en la configuración y ajuste de más servicios del equipo, ampliando las posibilidades de control de acuerdo a las necesidades de instalación. Este comando agrega funcionalidades específicas al manejo de las llamadas permitiendo configurar parámetros para la transferencia forzada, el servicio de Internet Ready, el número de posiciones de emergencia en la agenda general y la habilitación de la modalidad para operar con la consola virtual **Nexo NETPRO**. Habilitando la modalidad para trabajar con la consola virtual, la salida de datos por el puerto serie, envía y recibe paquetes de información compatibles con el protocolo **NXP**, exclusivo de las centrales inteligentes Nexo. Por medio de software adicional, es posible enviar los registros de llamadas al sistema de registración y tarificación **NexoCDX**.

#### DESCRIPCIÓN:

Los servicios adicionales, relativos al modo de trabajo #2, incluyen los siguientes:

#### Manejo de las transferencias forzadas

Es un servicio que permite seleccionar la respuesta del equipo frente a una transferencia forzada no atendida. Permite elegir si al no ser atendida la transferencia forzada de una llamada externa, ésta es devuelta al interno que la derivó o si la línea es liberada.

#### Tiempo de transferencia forzada

Este servicio permite programar el tiempo máximo que un interno es llamado en esta modalidad (en búsqueda de atención de una transferencia forzada).

#### Habilitación de la consola virtual NETPRO

Es un servicio que permite, a través del software correspondiente, trabajar con consolas virtuales **Nexo NETPRO** instaladas en PCs.

### Cantidad de números de emergencia en la agenda general

Esta función programa la cantidad máxima de números en la agenda general que pueden ser accedidos por cualquier interno para situaciones de emergencia.

Las posiciones de la agenda general reservadas como números de emergencia pueden ser accedidas por todos los internos independientemente de que tengan o no acceso a agenda, con los siguientes privilegios:

- Máxima categoría.
  - Sin restricciones en llamadas a celulares.
  - Sin restricciones por bloqueo de toma de línea externa.
  - Sin restricciones por tablas de números prohibidos.
  - Sin restricciones por tiempo en líneas temporizadas.
- Si **RALL** no está activado: Acceso a todas las líneas del grupo 1 (recordar que las llamadas de agenda salen por el grupo 1).
  - Si **RALL** está activado: Máxima categoría de **RALL** y acceso a todas las líneas de todos los grupos, excepto aquellas que no tienen grupo, las cuales son consideradas solo entrantes.

Esto independientemente de la programación normal del interno y del servicio (diurno / nocturno) en que esté trabajando la central **NEXO AVIU 4.12**.

Este servicio permite, por ejemplo, restringir las llamadas de un interno que va a ser utilizado por el personal de vigilancia nocturna manteniendo el acceso a números especiales. Para programar un Número de Emergencia repita los pasos detallados en la operación de **Números de la Agenda General**.

### Internet ready

Permite la conexión directa a la línea externa de un equipo de POS conectado al interno 101

### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **65** y a continuación

Ingrese los dígitos correspondientes a las siguientes funciones:

El primer dígito (**N**) determina la habilitación de la consola virtual **Netpro** y la compatibilidad con el protocolo **NXP**.

N	FUNCIÓN
0	Netpro deshabilitada
1	Netpro habilitada

El segundo dígito (**I**) determina la habilitación del servicio **Internet Ready**, según la tabla a continuación:

I	FUNCIÓN
0	Servicio de Internet Ready deshabilitado
1	Servicio de Internet Ready habilitado

El tercer dígito (**E**) determina el número de posiciones de **Emergencia** en la agenda general, de acuerdo a los siguientes valores:

E	FUNCIÓN
0	1 a 5 son posiciones de emergencia
1	1 a 15 son posiciones de emergencia
2	1 a 30 son posiciones de emergencia
3	todas son posiciones de emergencia

El cuarto dígito (**R**) determina la **Modalidad de Respuesta en la Transferencia forzada no atendida**.

El sistema se comporta según el valor programado en la **Modalidad de Respuesta (R)** frente a las transferencias forzadas no atendidas, una vez transcurrido el tiempo programado en **T**, de acuerdo a la siguiente tabla:

R	FUNCIÓN
0	Re-llama al interno que transfirió la llamada
1	Libera la línea

El quinto dígito (**T**) determina el **Tiempo de transferencia forzada**: tiempo máximo de búsqueda por atención.

El sistema llama o intenta llamar forzado durante un lapso de tiempo determinado por el valor de **T** según el siguiente esquema:

T	FUNCIÓN
0	1 minuto
1	2 minutos
2	4 minutos
3	8 minutos

**COMENTARIO:**

Si alguno de los dígitos marcados no esta entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar.

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Comando	N	I	E	R	T
<b>9#9</b>	65	1	1	0	0

En este ejemplo, se habilitó la consola virtual Netpro (**N = 1**), se habilitó el servicio de Internet Ready (**I = 1**) se estableció que las 5 primeras posiciones de la agenda general corresponden a números de emergencia (**E = 0**), y se programó el sistema para que transcurrido 1 minuto (**T = 0**), la llamada vuelva al interno que realizó la transferencia forzada (**R = 0**).

**8.3 Modo LU-a-LU****Comando 68**

Se denomina Modo **LU-a-LU** (Línea **U**rbana a Línea **U**rbana) al sistema que vincula dos líneas externas, sin la participación de un operador interno, o bien cuando el vínculo es gestionado por este último y luego se separa del mismo. En esta modalidad de trabajo, es posible establecer la conexión entre dos líneas urbanas (LU) ya sea por medio de una operación realizada desde un teléfono interno, o habilitando la conexión para que sea gestionada a través de una clave de acceso (password) o basada en una tabla de identificadores de llamada (CID) permitidos, evitando en éstos últimos casos, la intervención de un operador interno.

Para gestionarlo en forma externa, el abonado llamante deberá contar con un código de autorización o estar habilitado en la lista de permitidos por Caller ID.

La **placa preatendedora** cuenta con el circuito de detección de corte de la comunicación para liberar las líneas, pero para las situaciones en que esto no sea posible, puede programarse el tiempo máximo de duración de la misma. Existen una serie de parámetros configurables para hacer más segura la utilización de este servicio, como así también, que grupos de líneas serán accesibles en esta modalidad.

**IMPORTANTE**

**La modalidad LU-a-LU requiere tener instalada la placa preatendedora.  
En caso contrario, todas las funciones vinculadas quedan deshabilitadas.**

**DESCRIPCIÓN:**

Este comando permite configurar los parámetros relativos a la modalidad LU-a-LU, incluyendo la habilitación del servicio y los tiempos límites permitidos para operar en este modo, de la siguiente forma:

**Habilitación del modo LU-a-LU**

Esta función permite habilitar al equipo para operar en modo LU-a-LU.

**Tiempo máximo de la comunicación en este modo**

Esta función determina el tiempo máximo para la conexión, en esta modalidad, que puede extenderse de acuerdo a la programación de las funciones restantes.

**Posibilidad de prolongar el tiempo mediante comandos DTMF**

Esta función habilita el permiso para prolongar el tiempo de comunicación operando en este modo.

**Tiempo de prolongación**

Esta función establece el tiempo correspondiente a los períodos de prolongación.

**Respuesta al asterisco**

Esta función establece el comportamiento de la tecla asterisco (\*) como un comando. Si está activa, corta la llamada y vuelve al estado para la toma de grupo.

**Respuesta al numeral**

Esta función establece el comportamiento de la tecla numeral (#) como un comando. Si está activa, corta la llamada y libera las líneas vinculadas.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **68** y a continuación

Ingrese los dígitos correspondientes a las siguientes funciones:

El 1er dígito (**L**) corresponde a la **Habilitación de la conexión en modalidad LU-a-LU**, de acuerdo a la siguiente tabla:

L	FUNCIÓN
0	Modalidad LU-a-LU no permitida
1	Modalidad LU-a-LU permitida

El 2do dígito (**M**) determina el **Tiempo máximo permitido para la conexión en modalidad LU-a-LU**: tiempo máximo para esta conexión que puede extenderse de acuerdo a la programación de las funciones restantes.

El valor de **M** determina el tiempo según el siguiente detalle:

M	FUNCIÓN
0	2 minutos
1	5 minutos
2	15 minutos
3	30 minutos

El 3er dígito (**P**) corresponde al **Permiso para prolongar el tiempo en modalidad LU-a-LU**, de acuerdo a la siguiente tabla:

P	FUNCIÓN
0	No permite prolongación de tiempo
1	Permite prolongar el tiempo hasta 5 veces
2	Permite prolongar el tiempo sin límite

El 4to dígito (**N**) determina el **Tiempo de prolongación** cuando está habilitado el permiso (**P**) correspondiente.

El valor de **N** determina el tiempo según el siguiente detalle:

N	FUNCIÓN
0	1 minuto
1	2 minutos
2	4 minutos
3	8 minutos

El 5to dígito (**A**) determina la respuesta a la tecla asterisco (\*), de acuerdo a la siguiente tabla:

A	FUNCIÓN
0	No actúa
1	Corta la llamada y vuelve a la toma de grupo

El 6to dígito (**U**) determina la respuesta a la tecla numeral (#), de acuerdo a la siguiente tabla:

U	FUNCIÓN
0	No actúa
1	Corta la llamada y libera ambas líneas

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Comando	L	M	P	N	A	U	
<b>9#9</b>	68	1	1	1	1	0	1

En este ejemplo, se ha programado el sistema para permitir la modalidad LU-a-LU (**L** = 1), se estableció el tiempo máximo para esta conexión en 5 minutos (**M** = 1) y se permite prolongarlo hasta 5 veces (**P** = 1) en intervalos de 2 minutos (**N** = 1). La respuesta al asterisco no actúa (**A** = 0) y al pulsar la tecla numeral (#) corta la llamada y se liberan ambas líneas (**U** = 1).



## 8.4 Grupos accesibles por el modo LU-a-LU

### Comando 58

Este comando es una extensión del comando 68 relacionado con las funciones del modo LU-a-LU.

#### DESCRIPCIÓN:

Este comando permite configurar que grupos de líneas pueden ser accedidos desde el exterior de la central. En caso de ser más de uno, una vez validado el acceso, la central solicita seleccionar el número de grupo deseado; si se habilita uno solo, se tomará una línea disponible en ese grupo.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **58** y a continuación

Ingrese los dígitos correspondientes a las siguientes funciones:

Cada uno de los 4 dígitos (**Gn, n=1,2,3,4**) corresponde a un Grupo de líneas urbanas y puede habilitarse su acceso, para el modo LU-a-LU, de acuerdo a la siguiente tabla:

Gn	FUNCIÓN
0	No permitido el acceso al grupo Gn en modalidad LU-a-LU
1	Permitido el acceso al grupo Gn en modalidad LU-a-LU

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Comando	G1	G2	G3	G4
<b>9#9 58</b>	1	0	0	0

En este ejemplo, se habilitó el acceso al grupo 1 (**G1 = 1**) para el modo LU-a-LU y se bloqueó para los grupos restantes.

## 8.5 Tabla de códigos para acceso al modo LU-a-LU

### Comando 87

Este comando es una extensión del comando 68 relacionado con las funciones del modo LU-a-LU.

#### DESCRIPCIÓN:

Este comando permite programar hasta 10 códigos, cada uno entre 4 y 8 dígitos numéricos, los cuales serán utilizados para acceso al modo LU-a-LU.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **87** y a continuación

Un dígito (**N**) entre **0** y **9** indicando la **Posición en la tabla**.

Luego, ingrese los dígitos (entre **4** y **8**) correspondientes a cada **Código de acceso** deseado. Si es menor que 8 dígitos, cerrar el ingreso con **FLASH**.

Después de recibir el tono de validación, puede cortar o seguir con el próximo código.

#### BORRADO:

Desde el interno **100** marque **9#9 87 n FLASH**. Donde **n** es la **Posición en la tabla** de códigos.

#### COMENTARIO:

En la salida de datos, la operación desatendida en modo LU-a-LU realizada por medio de un código de acceso, registrará una llamada entrante y una saliente, siendo ambas asignadas al interno **99X**, donde **X** es la posición del código en la tabla.

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Comando	N	Código de acceso
<b>9#9 87</b>	0	1 2 3 4 5 6 7 8

En este ejemplo, se ingresó el código acceso 12345678 en la primera posición (**N** = 0) de la tabla.

## 8.6 Tabla de CallerID para acceso al modo LU-a-LU

### Comando 88

Este comando es una extensión del comando 68 relacionado con las funciones del modo LU-a-LU.

#### DESCRIPCIÓN:

Este comando permite programar hasta 10 identificaciones de CallerID, cada una entre 4 y 8 dígitos numéricos, los cuales serán utilizados para acceso al modo LU-a-LU.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **88** y a continuación

Un dígito (**N**) entre **0** y **9** indicando la **Posición en la tabla**.

Luego, ingrese los dígitos (entre **4** y **8**) correspondientes a cada identificación de **CallerID** deseada. Si es menor que 8 dígitos, cerrar el ingreso con **FLASH**.

Después de recibir el tono de validación, puede cortar o seguir con el próximo indetificador de CallerID.

#### BORRADO:

Desde el interno **100** marque **9#9 88 n FLASH**. Donde **n** es la **Posición en la tabla** de identificadores de CallerID.

#### COMENTARIO:

En la salida de datos, la operación desatendida en modo LU-a-LU realizada por medio de un identificador de CallerID, registrará una llamada entrante y una saliente, siendo ambas asignadas al interno **98X**, donde **X** es la posición del identificador en la tabla.

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Comando	N	CallerID
<b>9#9 88</b>	<b>0</b>	<b>4 5 3 1 2 6 7 8</b>

En este ejemplo, se ingresó el identificador de CallerID 45312678 en la primera posición (**N** = 0) de la tabla.

## 9 PROGRAMACION AVANZADA DE LÍNEAS INTERNAS Y EXTERNAS

### 9.1 Modos de operación de los internos

Para los comandos de programación de internos (**Comando 30 al 49**) se puede utilizar [numeración flexible](#) en lugar de numeración base para identificar al interno. Para ello, se debe introducir después del número de comando un **\*** (asterisco) que le indica a la central **NEXO AVIU 4.12** que a continuación debe esperar un número flexible y no un número base.

Si el número flexible no existe, la central responde con tono de error y vuelve a la raíz de programación. Si la numeración flexible no está activada entonces la central espera después del **\*** (asterisco) un número base.

### Comando 30

#### DESCRIPCIÓN:

Esta programación le permitirá definir los servicios según la necesidad de cada interno.

Los servicios a definir por interno son:

#### Tiempo de flash

Si dispone de teléfonos con tiempo de flash más cortos al tiempo standard de flash (**600 mseg**), Ud. puede programar el tiempo de flash en forma individual para poder utilizar estos teléfonos sobre el interno que desee.

De fábrica, todos los internos aceptan tiempo de flash standard de **600 mseg** y Ud. podrá programar este tiempo para aquellos teléfonos que trabajan con un tiempo de flash más corto.

#### Acceso a porteros y busca personas

En ciertos lugares donde se instale el sistema es conveniente restringir a internos determinados la toma de los porteros y del buscapersonas.

Ud. podrá programar cuáles serán los internos que tengan acceso a los porteros y al buscapersonas.

De fábrica, todos los internos tienen acceso a los porteros y al buscapersonas.

**Desvíos y no molestar**

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** le permite seleccionar los internos en los que podrán programarse desvíos y la función "no molestar".

**Hot-Line**

Permite configurar como funciona el servicio de hot-line en cada interno. Para que el servicio de hot-line de un interno funcione es necesario que el servicio este activado a nivel de los modos de trabajo de la central.

Los modos de funcionamiento son los siguientes:

- a) **Hot-line a operadora:** Al descolgar el interno llama automáticamente al interno programado como operadora del servicio de hot-line (Asignación del número de operadora).
- b) **Hot-line a operadora con tono de invitación a marcar:** Al descolgar el interno tiene 6 segundos de tono para poder marcar una operación, pasado este tiempo si no se marco ningún dígito llamara al interno programado como operadora del servicio de hot-line (ver Asignación del número de operadora)
- c) **Hot-line a línea externa:** Al descolgar toma una línea externa.
- d) **Hot-line a línea externa y llama a un abonado:** Al descolgar toma una línea externa y llama al número de abonado correspondiente al código 01 de la agenda general.

**Acceso a agenda general**

La central **NEXO AVIU 4.12** posee 2 tipos de agenda:

*Agenda individual:* almacena hasta 49 números de como máximo 16 dígitos. Está disponible en todo momento para todos los internos.

*Agenda general:* Almacena hasta 50 números de 16 dígitos como máximo, es posible habilitar o deshabilitar el acceso de cada interno.

**Conferencia**

La central brinda dos opciones de conferencia:

- a) Entre una línea externa y dos internos
- b) Entre dos líneas externas y un interno.

Para que un interno pueda realizar una conferencia es necesario que este habilitado.

**Ser intercalado**

Intercalar un interno significa monitorear el audio.

Mediante este parámetro se habilita la intercalación del interno por parte de otro interno.

**Intercalar**

Habilita al interno a intercalar a otro interno.

**Temporización:**

Habilita las restricciones de temporización sobre el interno.

**Acceso a una línea externa determinada:**

Habilita el interno para acceder a la toma dirigida de línea o grupo de línea.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **30** (Número de Comando)

Tres dígitos correspondientes al número Base del interno a programar (100 al 111)

Diez dígitos correspondientes a:

Un dígito de **Tiempo de Flash (F)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Tiempo de Flash 100 mseg.
1	Tiempo de Flash 600 mseg.

Un dígito de **Acceso a Porteros y Buscapersonas (P)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No puede acceder a Porteros ni Buscapersonas
1	Accede a Porteros y Buscapersonas

Un dígito de permiso para **programar Desvíos y No Molestar (D)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No permite programar desvíos y no molestar
1	Permite programar desvíos y no molestar

Un dígito de **Servicio de Hot-line (H)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Sin Hot-line
1	Hot-line a operadora principal
2	Hot-line a operadora principal con tono de invitación a marcar
3	Hot-line a línea externa
4	Hot-line a línea externa y llama al número de agenda 01

Un dígito de **Acceso a agenda general (A)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No accede a agenda
1	Accede a agenda

Un dígito de **Acceso a Conferencia (C)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No puede hacer conferencia
1	Accede a conferencia

Un dígito para **Permitir la intercalación de este interno (I)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No puede ser intercalado
1	Si puede ser intercalado

Un dígito para **Permitir intercalar a otros internos (O)**, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No puede intercalar a otros internos
1	Si puede intercalar a otros internos

Un dígito correspondiente a **Restricción por Temporización (R)** de línea externa, según el siguiente detalle

DIGITO	FUNCIÓN
0	Temporizado siempre
1	Temporizado sólo en servicio diurno
2	Temporizado sólo en servicio nocturno
3	No Temporizado

Un dígito correspondiente a **Permiso de Toma dirigida (T)** según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	No permite acceso dirigido (sólo toma Grupo 1)
1	Permite acceso dirigido

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno comenzando por el número base del mismo.

#### COMENTARIOS:

Si algunos de los dígitos marcados no están entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar, anulando esa programación.

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Comando	INT	F	P	D	H	A	C	I	O	R	T
9#9	30	106	1	1	1	1	1	0	0	2	1

En este ejemplo se ha programado el interno **106** para que tenga un tiempo de Flash de 600 mseg. (**F=1**), tenga acceso a los Porteros y al buscaperonas (**P=1**), con permiso para programar Desvíos sobre el interno (**D=1**), habilitado el servicio de Hot-line (**H=1**), Agenda (**A=1**), Conferencia (**C=1**), no puede ser Intercalado (**I=0**) ni intercalar (**O=0**), sólo en diurno tiene restricciones de temporización (**R=2**) y tiene permiso para hacer toma dirigida de línea o grupo (**T=1**).

### 9.1.1 Programación de desvíos

#### Desvío inmediato, en ocupado y por llamadas no atendidas

##### DESCRIPCIÓN:

Es posible programar sobre un interno un **desvío por llamadas no atendidas** el cual se activa después que una llamada ha sonado en un interno por más de **15** segundos, desviando la llamada al interno que se haya programado. Otra opción es programar un **desvío inmediato**, con lo cual todas las llamadas dirigidas al interno son desviadas a otro, en forma inmediata. Existe una alternativa más que corresponde al **desvío en ocupado**, cuando el interno ya está siendo utilizado con otra comunicación.

##### OPERACIÓN:

Descuelgue y marque: **9##** y el **número del interno** donde deben sonar las llamadas.  
Con esta operación todas las llamadas que se hagan a su teléfono serán desviadas al otro interno.  
Con esto habrá introducido un **desvío inmediato**.

Para que el desvío se transforme en un **desvío por llamada no atendida** deberá discar desde su interno: **9#1**  
Para programar un desvío por llamada no atendida con el programa de configuración de la central Programador **NEXO AVIU 4.12** simplemente busque el interno a programar y en la casilla Tipo de Desvío elija "**Desvío en no atendida**".

El desvío por llamadas no atendidas funciona tanto para llamadas internas como para llamadas entrantes con o sin preatendedor pero no para llamadas de portero. Para llamadas entrantes sin preatendedor el interno que desvía seguirá sonado aunque al mismo tiempo empezará a sonar (después de 15 seg.) el interno al que está desviado. En los otros casos el interno que desvía deja de sonar y empieza a sonar el interno al que está desviado.

Para programar un desvío en ocupado, una vez programado el desvío, descuelgue y marque: **9#7**.  
Para anular el desvío, descuelgue y marque: **9#0**.

### 9.2 Asignación de Interno de Operadora

#### Comando 62

##### DESCRIPCIÓN:

La central permite definir un interno como operadora. El interno designado como operadora tiene las siguientes funciones especiales:

- Recibe las llamadas de Hot-line, para los internos que tengan activado el servicio de Hot-line a operadora.
- Programar la central para ponerla en servicio diurno o nocturno.
- Programar la agenda general.
- Bloquear el acceso a línea externa de un interno (por ejemplo, aplicable en hoteles)

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **62** y a continuación

Tres dígitos correspondientes al **Número Base** del interno a programar como operadora (**100 a 111**)

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación

##### COMENTARIOS:

Si algunos de los dígitos marcados no están entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar, anulando esa programación.

##### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int
<b>9#9</b>	62	105

Se ha programado el interno **105** como operadora.

### 9.3 Ruteo Automático de Llamadas

#### Comando 40

##### DESCRIPCIÓN:

Este servicio permite obtener comunicaciones más eficientes cursando las llamadas por las líneas más convenientes. Las aplicaciones pueden ser:

- Disminuir costos de conexión
- Calidad de la llamada según prestador
- Por Tipo de llamadas
- Etc.

En todos los casos en que RALL este activado cuando un interno marque un número programado dentro de las tablas de RALL el sistema le asignará una línea del grupo más conveniente, según las preferencias programadas.  
Si todas las líneas de este grupo están ocupadas la asignación de una línea menos conveniente o la negación del cursado de la llamada depende de la categoría de RALL del interno.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **40** y a continuación

Tres dígitos correspondientes al **Número Base** del interno a programar (**100 a 111**)

Un dígito correspondiente a la categoría de RALL a asignar al interno, según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Si el número marcado está en las tablas de RALL, el interno podrá cursar la llamada únicamente dentro del grupo de líneas 1era preferencia
1	Si el número marcado está en las tablas de RALL, el interno podrá cursar la llamada dentro por los grupos de líneas de 1era o 2da preferencia
2	Si el número marcado está en las tablas de RALL, el interno podrá cursar la llamada por cualquier línea que este disponible.

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno comenzando por el número base del mismo.

#### COMENTARIOS:

Cuando el servicio de RALL esta habilitado y el número marcado **no esta contemplado** por los prefijos de enrutamiento, la llamada se cursa solamente por el Grupo de líneas 1.

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int	Categoría	RALL
<b>9#9</b>	40	106	0	

Se ha programado al interno **106** para realice las llamadas de los números programados en la Tabla de RALL sólo por las líneas de 1era preferencia.

#### 9.3.1 Prefijos para RALL

##### Comando 82

#### DESCRIPCIÓN:

El sistema le permite almacenar los prefijos en una tabla de 20 posiciones y asignarle prioridades a los grupos de líneas dividiéndolas en grupos de 1era y 2da preferencia para cursar llamadas con estos prefijos.  
Recuerde que el servicio de RALL trabaja sólo con toma de línea con "0" cero. Si el interno tiene capacidad de toma dirigida evitara el uso del RALL.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **82** y a continuación :

Dos dígitos correspondientes a la posición en Tabla ( **00 a 19** )

Un dígito correspondiente al Grupo de líneas de primera preferencia para el cursado de la llamada

Un dígito correspondiente al Grupo de líneas de segunda preferencia para el cursado de la llamada

Todos los dígitos correspondientes al prefijo (máximo **8** dígitos). Si el prefijo es menor a **8** dígitos marque **FLASH** para terminar la programación.

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otra posición de la tabla

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Tabla	1era preferencia	2 da preferencia	Prefijo	
<b>9#9</b>	82	03	3	5	011	<b>FLASH</b>

Cuando el servicio de RALL esta activado ( Ver Modos de trabajo) todas las llamadas que comiencen con 011 se cursan por el Grupo de líneas 3 , si todas las líneas de este grupo están ocupados entonces intentará cursarlas por el Grupo de líneas 5 y si todas las líneas de este grupo están ocupadas el usuario recibirá tono de ocupado.

**COMENTARIOS:**

La secuencia del ejemplo se ve alterada por la categoría de RALL de cada interno (ver Modos de Operación del Interno).

- a) **Categoría 0** : Solo se cursaran por el grupo de 1era preferencia y si todas sus líneas están ocupadas el usuario recibirá tono de ocupado.
- b) **Categoría 1**: Se intentaran cursar por el grupo de 1era preferencia, si todas sus líneas están ocupados entonces intentará cursarlas por el grupo de 2da preferencia y si todas las líneas de este grupo están ocupadas el usuario recibirá tono de ocupado.
- c) **Categoría 2**: Se intentaran cursar por el grupo de 1era preferencia, si todas sus líneas están ocupados entonces intentará cursarlas por el grupo de 2da preferencia y si todas las líneas de este grupo están ocupadas cursara la llamada por cualquier grupo de líneas libre.

**9.3.2 Borrar un prefijo de RALL:****Comando 82****OPERACIÓN:**

Desde el interno 100 marque el código de programación **9#9**

Marque **82** y a continuación:

Dos dígitos correspondientes a la posición en Tabla ( **00 a 19** ) y **FLASH**.

**9.4 Internos virtuales****Comando 93****DESCRIPCIÓN:**

Los internos virtuales son **100** números internos sin existencia física.

Su numeración corresponde a un interno del **900** al **999**.

Cada interno virtual copia sus restricciones de un interno real. Al ser creado un interno virtual debe introducirse un código privado de 4 dígitos.

**IMPORTANTE**

**Si la salida de datos está activada para llamadas salientes, las llamadas que se hagan con código de interno virtual saldrán como provenientes del interno virtual.**

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**.

Marque **93** y a continuación.

Tres dígitos correspondientes al **Número Virtual** a programar (**900 a 999**).

Tres dígitos correspondientes al **Número Base (100 a 111)** del interno del cual copia las restricciones.

Cuatro dígitos (del **0 a 9**) correspondientes al código individual y privado a asignar.

A continuación debe escuchar un tono corto de validación.

Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno virtual.

**COMENTARIOS:**

Si algunos de los dígitos marcados no están entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar, anulando esa programación.

Recuerde habilitar el servicio de Internos virtuales ( Ver Modos de Trabajo) mediante el comando 60.

Si se repite el código de acceso en dos internos, las llamadas van a ser cargadas y van a salir con los permisos del interno más bajo.

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int Virtual	Interno Base	Código
<b>9#9</b>	93	903	109	4321

Se ha programado al interno virtual **903** con las restricciones del interno base **109** y el código a utilizar es el **4321**.

### 9.4.1 **Borrar un interno virtual:**

#### Comando 93

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **93** y a continuación:

Tres dígitos correspondientes al **Número Virtual** a programar (**900 a 909**)

Marque **FLASH**.

A continuación escuchará un tono de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar otro comando para continuar la programación.

### 9.5 **Numeración Flexible**

#### Comando 35

##### DESCRIPCIÓN:

El sistema permite asignar a cada interno, un número comprendido entre **100** y **899** lo cual resulta muy útil en hoteles o sanatorios para relacionar el número de interno con el número de habitación u otro tipo de ordenamiento empresarial, tal como áreas o departamentos.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**.

Marque **35** y a continuación

Tres dígitos correspondientes al **Número Base (100 a 111)** del interno

Tres dígitos correspondientes al **Número Flexible (100 a 899)** del interno

A continuación se debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación o sin cortar, seguir programados nuevo números virtuales para otros internos.

##### COMENTARIO:

Si algunos de los dígitos marcados no están entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar, anulando esa programación.

Recuerde habilitar el servicio de **Numeración Flexible** para utilizar este esquema de numeración (Ver [Modos de Trabajo](#)).

Si está programando, en forma manual, tenga en cuenta de no asignar el mismo número flexible a más de un interno.

##### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Int Base	Int Flexible
<b>9#9</b>	35	102	657

Se ha programado al interno base **102** el número flexible **657**.

### 9.6 **Programación avanzada de las líneas externas**

#### 9.6.1 **Temporización de líneas**

##### Comando 52

##### DESCRIPCIÓN:

El sistema **NEXO AVIU 4.12** presta el servicio de temporizar las **llamadas salientes** por cada línea externa.

Ud. puede programar en forma individual el tiempo máximo de comunicación. admitido para cada línea externa

Esta temporización sólo afecta a los internos que tienen programado la restricción por temporización (Ver 8.1 Modos de operación de los internos)

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**

Marque **52** y a continuación

Los siguientes 4 dígitos que asignan el tiempo máximo de comunicación de cada línea externa, según el siguiente detalle:



DIGITO	FUNCIÓN
0	2 minutos
1	5 minutos
2	10 minutos
3	Sin limite

A continuación debe escuchar dos tono cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, ingresar el comando de otra programación.

En resumen, se marcan **4** dígitos para programar la temporización de las líneas externas.

#### COMENTARIOS:

Si algunos de los dígitos marcados no están entre los valores admisibles, la central devuelve tono de marcar, anulando esa programación.

Cuando programe, ingrese los dígitos correspondientes a la capacidad máxima de líneas que soporta la central, aunque alguna de éstas no esté instalada.

Recuerde habilitar el servicio en el sistema ( Ver **Modos de Trabajo**)

Recuerde habilitar el servicio en los internos que desee (ver **Modos de operación de los internos**)

#### EJEMPLO:

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	LU1	LU2	LU3	LU4
<b>9#9</b>	52	3	0	1	2

Se ha programado a la línea **1** sin restricción de tiempo. La línea **4** tendrá un máximo de comunicación de 10 minutos, la línea **3** de 5 minutos y la línea **2** de 2 minutos.

### 9.6.2 Bloqueo rápido de toma de línea externa

#### Comando 36

#### DESCRIPCIÓN:

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** presta el servicio de bloquear el acceso a línea de un interno desde el interno **100** u Operadora, independientemente de la programación del mismo. Una aplicación de este servicio sería, por ejemplo, en el caso de un hotel que habilita el interno de una habitación cuando hay pasajeros, en caso contrario lo bloquea.

#### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**.

Marque **36** y a continuación:

Tres dígitos del **Número Base** del interno a programar.

Un dígito de bloqueo o desbloqueo.

DIGITO	FUNCIÓN
0	Interno bloqueado para acceder a línea externa
1	Interno desbloqueado

A continuación debe escuchar un tono cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno comenzando por el número del mismo.

En resumen, se marcan 4 dígitos por cada interno, después del comando.

#### EJEMPLO1:

Desde el interno **100** se marca:

Prog	Cód.	Número Base	Bloqueado/Desbloqueado
<b>9#9</b>	36	109	0

En este caso, se ha bloqueado el acceso a línea externa del interno base 109 sin modificar el resto de su programación.

## 10 SERVICIOS CON TELÉFONOS INTELIGENTES

### 10.1 Asignación de un teléfono inteligente a un interno.

#### Comando 43

##### DESCRIPCIÓN:

El sistema telefónico **NEXO AVIU 4.12** permite definir que tipo de aparato de 4 hilos está conectado en las placas de internos inteligentes. Esta programación es válida sólo para los internos **106** y **107**.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de programación **9#9**.

Marque **43** y a continuación

Tres dígitos del **número base** del interno a programar.

Un dígito correspondiente al **tipo de aparato** según el siguiente detalle:

Dígito	Función
0	Sin teléfono conectado
1	<b>Teléfono Inteligente NEXO NP 36-E</b>
7	Teléfono ejecutivo compatible

##### COMENTARIOS:

Utilizando teléfonos ejecutivos compatibles, en lugar de **NEXO NP 36-E**, no todas las funciones pueden estar disponibles.

## 11 TELEPROGRAMACIÓN

##### DESCRIPCIÓN:

Esta función permite programar o modificar la programación de la central desde un teléfono remoto fuera del sistema de la central. Para utilizar esta función debe estar habilitado el servicio de Teleprogramación.

### 11.1 Clave de acceso

#### Comando 61

##### DESCRIPCIÓN:

La clave de programación es un número de **6** dígitos que debe introducirse para entrar en la teleprogramación. Si la clave de teleprogramación no ha sido programada no se podrá teleprogramar la central. Esta es una protección para evitar que personas no autorizadas puedan modificar la programación de la central.

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **61** y a continuación:

Seis dígitos de clave para **Teleprogramación** (000000,.....,999999)

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación.

### 11.2 Operación de la teleprogramación

#### Comandos compatibles con teleprogramación

##### DESCRIPCIÓN:

Una vez configurada la clave de teleprogramación se podrá programar en forma remota (teleprogramar) la central de acuerdo al procedimiento que se describe a continuación:

##### OPERACIÓN:

- Para utilizar esta función debe estar instalada la **PLACA PREATENDEDORA** y habilitado el servicio de **DISA**.
- Desde un teléfono remoto, con marcado por tonos, llame a la central a cualquiera de sus líneas que tenga **preatención**.
- Al escuchar el mensaje marque "\*" (asterisco), la central interrumpirá el mensaje esperando el ingreso de la **clave de acceso**, márkela y si es correcta escuchará **2 tonos de validación** indicando que entró en el modo de **teleprogramación**.
- Si no fuese correcta o si no estuviese programada la clave, la central pondrá música en espera y cortará la comunicación.

- A continuación proceda a programar la central como si estuviera en el interno 100 y hubiese ingresado ya el código **9#9**, el cuál **no debe ser ingresado en ninguna condición**.
- Al terminar cada comando de programación en forma correcta la central válida con **uno o dos tonos cortos**, los cuales tienen el mismo significado que en la programación normal. Si el programa no es correcto la central responde con un tono de error y vuelve a la raíz de programación.
- Los comandos que permiten la programación secuencial de varios internos (ej. comando 31) devuelven frente a una programación correcta un solo tono de aviso (igual que desde el interno 100), quedando en situación de programar al siguiente; **para salir a la raíz de programación debe marcarse #**.
- **Para terminar la comunicación marque "#"**, estando en la raíz de programación, y la central cortará la comunicación.
- La teleprogramación es igual a la programación desde el interno 100 con la diferencia de que **algunos servicios no pueden ser programados por teleprogramación**.
- Si un comando no habilitado para teleprogramación es introducido, la central responde con un tono de error y vuelve a la raíz de programación (9#9).

## 12 TABLAS DE NUMERACIÓN

### 12.1 Plan de numeración (números fijos y móviles)

#### Comando 81

##### DESCRIPCIÓN:

En las siguientes tablas se establecen los códigos que utilizan las categorías de la programación básica de internos para la restricción de las llamadas.

Las Categorías respetan lo siguiente:

**Categoría 0:** Permite las llamadas de la Tabla 1. Bloquea las Tabla 2 y 3

**Categoría 1:** Permite las llamadas de las Tablas 1 y 2. Bloquea la Tabla 3

**Categoría 2:** Permite las llamadas de las Tablas 1, 2 y 3.

Cada Tabla presenta los siguientes códigos por defecto, a continuación se observan secuencialmente las 4 tablas de numeración: Nacionales (Tabla 1), Internacionales (Tabla 2), Móviles (Tabla 3) y No-Geográficos (Tabla 4)

Posición	Código	Tipo
0	0	Restringe DDN
1	17	Restringe DDN
2	19	Restringe DDN
3 a 9		Posiciones vacías

Posición	Código	Tipo
0	00	Restringe DDI
1	18	Restringe DDI
2 a 9		Posiciones vacías

Posición	Código	Tipo
0	15	Restringe Celular Local
1	01115	Restringe Celular Capital
2	02***15	Restringe Celular Interior Sur
3	02***15	Restringe Celular Interior Sur
4	03***15	Restringe Celular Interior Norte
5	03***15	Restringe Celular Interior Norte
6 a 9		Posiciones vacías, sin programación

Posición	Código	Tipo
0	0800	Gratuitos
1	0810	Local
2	0610	Internet
3	10*	Local
4	11*	Local
5	12*	Gratis
6 a 9		Posiciones vacías

Todas las Tablas soportan como máximo 10 posiciones.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **81** y a continuación:

Un dígito correspondiente al **número de tabla** (1,2,3,4)

Un dígito correspondiente al **número de orden** (0,.....,9)

Ingrese los dígitos del código a registrar ( El dígito \* asterisco funciona como comodín, equivale a todos los dígitos).

Si el número es menor a **8** dígitos marque **FLASH** para finalizar

Luego escuchará un tono de validación. Ahora puede cortar y dar por finalizada la programación o continuar programando el número siguiente

**12.1.1 Borrar código de una Tabla****Comando 81****OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **81** y a continuación:

Un dígito correspondiente al **número de tabla** (1,2,3,4)

Un dígito correspondiente al **número de orden** (0,.....,9) a borrar

Luego marque **FLASH**. Ahora puede cortar y dar por finalizada la programación o continuar borrando el número siguiente.

**12.2 Números Permitidos y Prohibidos****Comandos 80****DESCRIPCIÓN:**

Las tablas de números permitidos y prohibidos permiten que se pueda restringir los números que el interno marca en una llamada saliente. Existen dos tablas de números permitidos ( **Tabla 1 y 2**) y dos tablas de números prohibidos ( **Tabla 3 y 4**). Cada tabla tiene la posibilidad de ingresar **10** números.

Cualquier interno puede restringirse con estas tablas, independientemente de la categoría del mismo.

Las tablas de permitidos tienen prioridad sobre las de prohibidos. Si un número discado coincide con una entrada de una tabla de permitidos pero también con una de prohibidos la llamada podrá realizarse.

El \* (asterisco) indica que el dígito en esa posición puede ser cualquiera del **0** al **9** y **#**.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **80** y a continuación:

Un dígito correspondiente al **número de tabla** ( Permitidos: Tabla 1y 2    Prohibidos: Tabla 3 y 4)

Un dígito correspondiente al **número de orden** (0,.....,9)

Ingrese los dígitos que identifican el **número permitido o prohibido**. (El \* asterisco funciona como comodín).

Si el número es menor a **8** dígitos marque **FLASH** para finalizar

Luego escuchará un tono de validación.

Ahora puede cortar y dar por finalizada la programación o continuar programando el número siguiente

**12.2.1 Borrar Número Permitido o Prohibido****Comando 80****OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **80** y a continuación:

Un dígito correspondiente al **número de tabla** ( Permitidos: Tabla 1y 2    Prohibidos: Tabla 3 y 4)

Un dígito correspondiente al **número de orden** (0,.....,9)

Luego marque **FLASH**.

Ahora puede cortar y dar por finalizada la programación o continuar borrando el número siguiente.

**12.2.2 Habilitación de Permitidos y Prohibidos****Comando 34**

**DESCRIPCIÓN:**

Las tablas de números permitidos y prohibidos pueden aplicarse por interno para restringir en forma individual.

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **34** y a continuación:

Tres dígitos del **número base del interno** a programar

Cuatro dígitos correspondientes a las cuatro tablas de permitidos y prohibidos según el siguiente detalle:

DIGITO	FUNCIÓN
0	Aplica la tabla siempre (permitidos o prohibidos)
1	Aplica la tabla en diurno (permitidos o prohibidos)
2	Aplica la tabla en nocturno (permitidos o prohibidos)
3	Nunca aplica la tabla (permitidos o prohibidos)

A continuación debe escuchar un tono cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otro interno comenzando por el número del mismo.

En resumen, se marcan 7 dígitos por cada interno, luego del comando.

**EJEMPLO:**

Desde el interno **100** se marca:

Comando	INT	PE1	PE2	PR1	PR2
<b>9#9</b>	34	201	0	1	2 3

En este ejemplo, la tabla de permitidos 1 se aplican siempre, la tabla de permitidos 2 se aplica en diurno, la tabla de prohibidos 1 se aplica sólo en nocturno y la tabla de prohibidos 2 no se aplica.

**13 AGENDA GENERAL E INDIVIDUAL****13.1 Números de la Agenda general****Comando 90****DESCRIPCIÓN:**

Puede ser accedida desde cualquier interno siempre que este autorizado, pero solamente puede ser programada por la operadora o por el interno programador. Tiene **50** posiciones del 01 al 50 (Para acceder debe discarse **\*XX** donde XX es la posición que se quiere acceder ( Ver Manual de operaciones)

**OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **90** y a continuación:

Dos dígitos correspondiente a **posición de agenda (01,.....,50)**

Dieciséis dígitos correspondiente al número a agendar (Todos los dígitos incluidos \* y #). Si el número es menor a **16** dígitos se cierra marcando **FLASH**.

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otra posición de agenda.

**13.1.1 Borrar un número de agenda general****Comando 90****OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **90** y a continuación:

Dos dígitos correspondiente a **posición de agenda (01,.....,50)**

Luego marque **FLASH**.

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otra posición de agenda.

### 13.2 Números de la Agenda individual

#### Comando 38

##### DESCRIPCIÓN:

La agenda individual pertenece a cada interno. Puede programarse desde el interno programador, pero también cada interno puede programar su propia agenda (Ver manual de operación). Tiene **49** posiciones del **51** al **99** (Para acceder debe discarse **\*XX** donde XX es la posición que se quiere acceder (Ver manual de operación)

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **38** y a continuación:

Tres dígitos correspondiente al **número base del interno** a programar

Dos dígitos correspondiente a **posición de agenda (51,.....,99)**

Dieciséis dígitos correspondiente al número a agendar (Todos los dígitos incluidos \* y #). Si el número es menor a 16 dígitos se cierra marcando **FLASH**.

A continuación debe escuchar un tono cortos de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otra posición de agenda.

#### 13.2.1 Borrar un número de agenda individual

#### Comando 38

##### OPERACIÓN:

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **38** y a continuación:

Tres dígitos correspondiente al **número base del interno** a programar

Dos dígitos correspondiente a **posición de agenda (51,.....,99)**

Luego marque **FLASH**.

A continuación debe escuchar un tono corto de validación. Luego se puede cortar, dando por terminada la programación, o sin cortar, entrar la programación de otra posición de agenda.

### 13.3 Caracteres especiales en la Agenda general e individual

#### 13.3.1 Caracteres especiales en las agendas

#### Comando 90

##### DESCRIPCIÓN:

Es posible programar tanto en la agenda general como en las individuales nuevos símbolos:

- **Asterisco ( \* )**
- **Numeral ( # )**
- **Pausa ( 1 segundo )**

##### OPERACIÓN:

Para programar desde el interno programador (la agenda general) o desde el propio interno (la agenda individual) un numero de agenda que contenga "**Asterisco ( \* )**", "**Numeral ( # )**", o un espacio de "**Pausa**", se debe discar [\*] y un dígito (**1, 2, 3**) según el siguiente detalle:

DIGITOS	FUNCION
[*] [1]	Programa un ( * ) en la agenda
[*] [2]	Programa un ( # ) en la agenda
[*] [3]	Programa una " <b>Pausa</b> " de 1 segundo en la agenda

**EJEMPLO:**

Se quiere programar en la agenda general la salida de una **Centrex** con **0**, luego una **pausa** (para dar tiempo a la **Centrex** a que entregue línea) y luego el discado de un número.

Desde el interno programador disque:

**9#9 90 01 0 \*3 \*3 4492131**

Se ha programado en la posición **01** de la agenda general un **0** seguido por **2 pausas** de 1 segundo cada una y luego el número **4492131**.

Para programar desde el programa de configuración de la central (sobre PC) se usan los siguientes caracteres:

- **Asterisco: \***
- **Numeral: #**
- **Pausa: la letra P (mayúscula o minúscula)**

**Nota:** las pausas no aparecen en la salida de datos.

**14 TONOS DE SEÑALIZACIÓN****14.1 Tabla de tonos de señalización**

Características de los tonos de señalización	
CLASE	CADENCIA (en segundos)
Tono de invitación a marcar	Continuo (Diurno), con una interrupción (Nocturno)
Retorno de llamada interna	0,5 ON - 0,5 OFF - 0,5 ON - 3 OFF
Tono de ocupado	0,4 ON - 0,4 OFF
Tono de error	0,2 ON - 0,2 OFF
Frecuencias: F1, F2	440 Hz, 350 Hz

**15 ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS****15.1 Licencia para NETPRO****Comando 25****OPERACIÓN:**

Desde el interno **100** marque el código de acceso a programación **9#9**.

Marque **25** y a continuación:

Los dígitos correspondientes al **número de licencia** para activar la funcionalidad.

A continuación debe escuchar dos tonos cortos de validación. Luego puede cortar, para terminar el comando de programación.

## Apéndices

### Apéndice A: Resumen de los Comandos de Programación

La siguiente tabla contiene un índice de comandos por orden numérico.

Comando de Programación	Descripción de la Función del Comando
00	Paso a modo diurno.
10	Paso a modo nocturno.
20	Programa la fecha y hora.
21	Programación del horario de conmutación automática a nocturno.
22	Borrado del horario del servicio nocturno automático.
23	Comando de captura general.
25	Licencia para NETPRO.
30	Modos de operación de los internos.
31	Restricciones básicas de los internos.
32	Restricciones a números móviles.
34	Aplicación de números permitidos y prohibidos sobre un interno.
35	Asignación de números flexibles.
36	Bloqueo/Desbloqueo de toma de línea externa.
37	Asignación de grupo a un interno.
38	Programación de la agenda general de un interno.
39	Copia de programación entre internos
40	Asignación de la categoría de RALL de un interno.
41	Asignación de los internos y líneas.
43	Asignación de un teléfono inteligente en una determinada posición.
44	Saca el candado de un interno.
45	Programación de la hora de alarma de un interno.
46	Habilitación de CallerID.
50	Programación de las líneas externas equipadas.
51	Asignación de grupos a líneas externas.
52	Programación de la temporización de las líneas externas.
57	Habilitación de Centrex por grupos de líneas.
58	Grupos accesibles por el modo LU-a-LU.
60	Modos de trabajo de la central.
61	Programación de la clave acceso de teleprogramación.
62	Asignación del interno de operadora.
65	Modos de trabajo #2 de la central.
67	Programación del dígito de salida de Centrex.
68	Modo LU-a-LU.
80	Modificación de las tablas de números permitidos y prohibidos.
81	Modificación de las tablas del plan de numeración.
82	Programación de tabla de códigos de RALL.
87	Tabla de códigos para acceso al modo LU-a-LU.
88	Tabla de CallerID para acceso al modo LU-a-LU.
90	Programación de la agenda general.
93	Creación de internos virtuales.

**Documentación de producto**

**Versión: 3.0**

**Revisión: 29/02/2016**